




AUDIO/VIDEO コントロールアンプ

型 AX-F10

Audio/Video Control Amplifier


AX-F10














お買い上げいただき、ありがとうございます。

⚠ ご使用の前に

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

特に $4 \sim 6$ ページの「安全上のご注意」は、必ずお読みいただき、安全にお使いください。

お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

本機の特長

高音質デジタルアンプ「DEUS」を搭載


デジタルパワーアンプの「小型」「軽量」「高効率」という特長を活かしながら、アンプ内で生成されたデジタル信号とアナログ信号をそれぞれフィードバックする「ハイブリッド・フィードバック」技術により、高音質オーディオ特性を実現させました。

高音質デジタルパワーアンプ固有の、デジタル信号処理技術のみでは解決できない問題点をアナログ信号処理技術を加えることによって解決し、これにコア技術を加え、長年にわたり培ってきたハイエンド・オーディオアンプ設計技術を応用しました。

このデジタルアンプの名称を、当社の普遍的な高音質サウンドに対する姿勢を表現した言葉の頭文字を取り「DEUS(Digital Emotional Universal Sound)」と命名しました。

付属品

お使いになる前に付属品をお確かめください。 不足しているものがありましたら、お買い上げの販売店に お問い合わせください。





単3形乾電池(2本) (リモコン動作確認用)

• このほかに、取扱説明書(本書)や保証書が添付されています。

本機の置き場所について

故障などを防止するため、以下の場所は避けてください。

- 湿気やほこりの多いところ
- 風通しの悪い狭いところ
- バランスの悪い不安定なところ
- 直射日光が当たるところ
- 熱器具の近く
- 極端に寒いところ
- 寒暖の差が激しいところ 本機の使用環境温度は-5°C~35°Cです。この範囲 外の温度で使用すると、正しく動作しなかったり故障 の原因となったりします。
- 磁気を発生するところ
- OA機器やけい光灯のすぐそば
- 振動の激しいところ

本体のお手入れ

パネル操作面が汚れたら柔らかい布で**からぶき**してください。汚れがひどいときは、水で布をしめらせるか、中性洗剤を少し布に付けてふき、あとで**からぶき**してください。

シンナーやベンジン、アルコールなどの化学薬品でふいたり、殺虫剤をかけないでください。変色したり表面の仕上げを損なうおそれがあります。



■ 音楽を聞くときのエチケット

音楽をお楽しみになるときは、隣近所 に迷惑がかからないような音量でお聞 きください。

特に、夜は小さな音でも周囲によく通るものです。窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるなどお互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。 このマークは音のエチケットのシンボルマークです。

もくじ

お使いになる前に^^^	°=;	•音量/音質の調節をする 3:	3~ <i>3</i> 6
	. —9	·操作の手順	<i>33</i>
・安全上のご注意一はじめにお読みくださいー	<i>4</i> ~ <i>6</i>	・スピーカー出力レベルの調節	34
•各部の名前	<i>7</i> ~9	·エフェクトの調節	34
・リモコン		·パノラマ機能	34
·本体		・低音の強調(バスブースト)	35
•接 続 <i>10</i>		・インプットアッテネーター	35
·スピーカーを接続する 1		· センタートーンの調節	35
· DVDレコーダー/プレーヤーを接続する 1		·イコライザーの調節	<i>35</i>
· ビデオデッキを接続する		· センターチャンネルの定位の調節	36
·BS/CSチューナーを接続する		・サブウーハーの位相の調節	36
· テレビを接続する			
· デジタル音声を出力する		サラウンド	"
·電源コードを接続する		9 フランド	ページ
· 电ぶコートを接続する· · リモコンを準備する		・サラウンドを使う	7~42
・リモコノを卒補する	17	· サラウンドとは	
		· 音声信号の種類	
ふだんの使いかた	ページ	・サラウンドモード	
・ふだんの使いかた1	8,19	・サラウンドの使いかた	
•便利な機能 20	~22	・サラウンドモードを選ぶ	
·一時的に音を消す(消音)	20	· 各種の設定をする	
·表示窓の明るさを変える(ディマー)	20	・選択できるサラウンドモード	
·おやすみタイマーを使う(スリープタイマー)	20	・入力信号と選択できるサラウンドモード	
・アナログ/デジタルの入力を切り換える	21	· スピーカー設定、EX/ES設定によって選択でき	
・デジタル入力信号フォーマットを切り換える	21	サラウンドモード	
・サブウーハーの出力レベルを調節する(オーディオポジション)) 21	·音量/音質を調節する	
・低音の強調(バスブースト)	22	・スピーカー出力レベルの調節	
·TVダイレクトを使う	22	・エフェクトの調節	
		· センタートーンの調節	
		・6.1チャンネルサラウンドの設定	42
調節・設定するペース	ページ	・ミッドナイトモードの設定	42
・スピーカーの設定をする <i>23</i>	2- 25	・イコライザーの調節	42
・スピーカーの設定について		その他の操作・・・	. • ü
·自動スピーカー設定			ハーシ
・スピーカー/映像/音声の詳細な設定をする <i>26</i>	_	・AVコンピュリンク・リモートコントロール	
·操作の手順	_	システム	43
· 詳細なスピーカー設定		・リモコンでビクター製の機器を操作する	
· サブウーハーの設定			
· スピーカーサイズの設定		・リモコンで他メーカーの機器を操作する <i>4</i>	1 5、46
・スピーカーの距離設定			
· サブウーハーの出力設定		知っておいてほしいこと /	ページ
・6.1チャンネルサラウンドの設定	29		
·デュアルモノの設定		•故障かな?と思う前に	47
· クロスオーバー周波数の設定	30	・保証とアフターサービス	48
·低音域のレベル設定	31	ビクターサービス窓口案内	49
·ミッドナイトモードの設定	31	・主な仕様	
・デジタル入力端子に接続したソース(音源)の設定	31	•用語索引	
·オートサラウンドの設定	32	AIRANTI	51
· 映像接続の種類の設定	32		

絵表示について

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵表示が記載されています。

これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産への損害を未然に防止するための表示です。絵表示の意味をよ く理解してから本文をお読みください。

● この表示の注意文を無視して、誤った取扱いをすると、「死 亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を示してい ます。

● この表示の注意文を無視して、誤った取扱いをすると、「傷 害を負ったり物的損害が想定される」内容を示しています。

●絵表示の説明

注意をうながす記号







分解禁止

行為を禁止する記号



行為を指示する記号





-般的指示 電源プラグを抜く

、警告

万一、次のような異常が発生し たときはすぐ使用をやめる。



電源プラグを抜く

• 煙が出ている、へんなにおいがするとき

• 内部に水や異物が入ってしまったとき

• 落としたり、破損したとき

• 電源コードが傷んだとき(芯線の露出や 断線など)

すぐに電源を「切」にし、必ず電源プラグをコンセントから 抜きます。異常が発生したまま使用していると、火災や感電 の原因となります。煙が出なくなるのを確認してから販売 店に修理を依頼してください。お客様による修理は危険で すから絶対におやめください。

分解や改造をしない。 カバーを外さない。



火災や感電の原因となります。 内部の点検や修理は、お買い上げの販売店に ご依頼ください。

分解禁止

雷が鳴り出したら、アンテナ線 や電源プラグに触れない。

感電の原因となります。



風呂場やシャワー室では使用し



本機の中に水が入ると、火災や感電の原因と なります。

水場での使用禁止

本機の中に物を入れない。

通風孔などから、金属物や燃えやすいもの が入ると、火災や感電の原因となります。特 に小さいお子様のいるご家庭では注意して ください。




本機の上に水などの入った容器 を置かない。



花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品など水 の入った容器を置かないでください。こぼれ たり、中に水が入った場合は、火災や感電の 原因となります。

電源コードを傷つけない。





特に、次のことに注意してください。

- 電源コードを加工しない
- 電源コードを無理に曲げない
- 電源コードをねじらない
- 電源コードを引っ張らない
- ・電源コードを熱器具に近づけない
- ・電源コードの上に家具などの重い物をのせない

警告

電源プラグは根元まで確実に差 し込む。



一般的指示

差し込みが不完全ですと、発熱したりほこ りが付着して火災や感電の原因となりま す。また、たこ足配線も、コードが熱を持ち 危険ですのでしないでください。

表示された電源電圧(交流100 ボルト)で使用する。



表示された電源電圧以外では、火災・感電の 原因となります。

本機を使用できるのは日本国内のみです。

This set is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.

電源プラグは定期的に清掃する。

電源プラグとコンセントの間に、ゴミやほ こりがたまって湿気を吸うと、絶縁低下を 起こして、火災の原因となります。定期的に 電源プラグをコンセントから抜き、ゴミや ほこりを乾いた布で取り除いてください。



本機の包装に使用しているポリ 袋は、小さなお子様の手の届く ところに置かない。



頭からかぶると窒息の原因となります。

電池は放置しない。

電池を取り外したときは、幼児の手の届か ないところに置いてください。万一、お子 様が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相 談してください。



、注意


通風孔をふさいだり、風通しの 悪い場所で使用しない。



本機の通風孔をふさがないでください。通 風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の 原因となることがあります。特に次のこと に注意してください。

- あお向けや横倒し、逆さまにしない
- ・本箱、押し入れなど風通しの悪い狭い所に押し込まない
- テーブルクロスを掛けない
- 本や雑誌などをのせない
- ・じゅうたんや布団の上に置かない
- ・設置する場合は、壁から10cm以上離す。また、放熱をよ くするために、他の機器との間は少し離して置いてくだ さい。ラックなどに入れるときは、機器の天面から10cm 以上、背面から10cm 以上のすきまをあけてください。

設置場所に注意する。





- ・ 湿気やほこりの多いところ
- ・直射日光の当たるところや、熱器具の 近くなど高温になるところ
- ・窓ぎわなど水滴の発生しやすいところ
- ・調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たるところ
- 不安定なところ
- 振動の激しいところ

寒い所から急に暖かい部屋へ移動したときは、約1~2 時間待ってから電源を入れてください。

使用中の本体の温度上昇について

使用状態によっては、本体の温度が上昇することがあります が、これは故障ではありません。

特に、大音量で使い続けると本体キャビネットが熱くなりま す。このようなときは、火傷などの原因となりますので本体に は触れないようにしてください。

| 注意

本機の上に重い物を置かない。

テレビなどの重い物や本機からはみ出る ような大きな物を置くと、バランスがくず れて倒れたり、落ちたりして、けがの原因 となることがあります。



長期間使用しないときは、電源 プラグを抜く。

電源が「切」でも本機には、わずかな電流が 流れています。安全および節電のため、電源 プラグをコンセントから抜いてください。



お手入れをするときは、電源プラ グを抜く。

電源が「切」でも本機には、わずかな電流が 流れています。電源プラグがコンセントに 接続されていると、感電の原因となること があります。



電源プラグを抜く

3年に一度は内部の清掃を販売店 に依頼する。

内部にほこりがたまったまま使用すると、火 災の原因となることがあります。特に、湿気 の多くなる梅雨期の前に行なうと、より効果 的です。



一般的指示

移動するときは、接続コード類 や電源プラグを抜く。

接続したまま移動すると、コードが傷つき、 火災や感電の原因となることがあります。



電源プラグを抜く

電池の取り扱いに注意する。

電池の取り扱いを誤ると、電池が破裂した り、液もれして、火災・けがや周囲を汚す原因 となることがあります。



次のことに注意してください。

- ・指定以外の電池を使用しない
- ・ 電池のプラス(+)とマイナス(-)を間違えない
- ・電池を加熱しない
- 分解しない
- 火や水の中に入れない
- ・新しい電池と一度使用した電池を混ぜて使用しない
- 種類の違う電池と混ぜて使用しない
- ・乾電池は充電しない
- ・長期間使わないときは、電池を取り出しておく

もし、電池が液もれをしてしまったときは、電池ケースにつ いた液をよく拭きとってください。万一、もれた液体が身体 についたときは、水でよく洗い流してください。

はじめから音量を上げすぎない。

突然大きな音が出て、スピーカーを破損した り、聴力障害の原因となることがあります。 電源を切る前に音量(ボリューム)を下げてお き、電源が入ってから徐々に上げてください。



一般的指示

電源プラグは、コードの部分を 持って抜かない。

電源コードを引っ張ると、コードに傷がつき、 火災や感電の原因となることがあります。 電源プラグを持って抜いてください。




ぬれた手で電源プラグを抜き差 ししない。


感電の原因となることがあります。



ぬれ手禁止

リモコン






- **①** ディマーボタン(**→** *20* ページ)
- ② 電源ボタン(⇒ 18、44~46ページ)
 - ・心川アンプボタン
 - DVR/DVD **少/**ボタン
 - ・VTR **心/**ボタン
 - ・TV **心/I**ボタン
- ③ ソース(音源)機器選択ボタン(→ 18、22ページ)
 - ・DVR/DVDボタン
 - VTRボタン
 - DBSボタン
 - ・TVボタン
 - ・DVD MÜLTIボタン

- **4** スリープタイマーボタン(**→ 20** ページ)
- **⑤** テレビ音量(+/-)ボタン(**→** 44、45ページ)
- **⑥** チャンネル(+/-)ボタン(**→** 44、45ページ)
- DVDレコーダー/プレーヤー/ビデオデッキ操作ボタン (→ 44~46 ページ)
 - ▶►I(次スキップ)ボタンとI◄◄(前スキップ)ボタン
 - · ► (再生)ボタン
 - ・▶▶(早送り)ボタンと◀◀(早戻し)ボタン
 - ・■ (停止)ボタン
 - ・■ (一時停止)ボタン
 - **・録音ポーズ**ボタン
- 8 自動スピーカー設定ボタン(⇒ 24、25 ページ)
- ⑤ DVDメニュー操作ボタン(→ 44、46 ページ)
 - ・メニューボタン
 - カーソル(▲、▼、►、◄)
 - 決定ボタン
- **⑩** サラウンドボタン(**→** *39* ページ)
- **DVDレコーダー/プレーヤー操作ボタン(→ 44、46**ページ)
 - ・DVD/HDDボタン
 - へ(30秒スキップ)ボタン
 - ・

 「チョット見バック)ボタン
 - 画面表示ボタン
 - 録画モードボタン
 - 設定ボタン
 - 音声ボタン
 - 字幕ボタン
 - ・アングルボタン
 - ・トップメニューボタン
 - ・リターンボタン
- **⑫** デコードボタン(**→ 21** ページ)
- **(B)** バスブーストボタン(**⇒** *22* ページ)
- **個 エフェクトボタン(→ 41** ページ)
- **⑤** EX/ESボタン(**→** *42* ページ)
- **(b** サウンドボタン(**→** *21*、*22*、*41*、*42* ページ)
- **⑰ スピーカー出力調節ボタン(⇒ 41** ページ)
 - フロント·左(+/-)ボタン
 - フロント·右(+/-)ボタン
 - ・センター(+/-)ボタン
 - サブウーハー(+/-)ボタン
 - サラウンド·左(+/-)ボタン
 - ・サラウンド・右(+/-)ボタン
 - ・サラウンド バック(+/-)ボタン
- ® TVダイレクトボタン(→ 22 ページ)
- ⑤ テレビ/ビデオボタン(→ 44、45 ページ)
- ② 消音ボタン(→ 20 ページ)
- **② アンプ主音量(+/-)ボタン(→ 18**ページ)
- **2** モード切換スイッチ(**⇒ 18、22、44~46**ページ)
- ② EQ周波数ボタン(⇒ 42ページ)
- ② EQレベル(♠/♠)ボタン(→ 42 ページ)
- ② 数字ボタン(→ 44~46ページ)
- **②** アナログ/デジタル入力ボタン(**→** 18、21 ページ)
- **②** オーディオポジションボタン(**→** 21 ページ)
- **②** ミッドナイトモードボタン(**→** *42* ページ)
- **②** テスト トーンボタン(**→** 41 ページ)
- **③ センタートーンボタン(→ 41**ページ)

本体

前面



① ゆ STÂNDBY/ONボタンとスタンバイランプ(→ 19 ページ)


電源の「 Λ 」 \longleftrightarrow 「 η 」をするとき押します。 スタンバイランプは、電源を「 η 」にすると赤く点灯し、電源を 「 Λ 」にすると消えます。

- **②** TV DIRECTボタン(**→** 22 ページ)
- **③ SETTINGボタン(→ 24、26** ページ) スピーカーの設定など詳細な設定をするとき使います。
- 4 AĎJÚSTボタン(→ 33、39 ページ)音量・音質を調節するとき使います。
- **⑤ SURROUNDボタン(→ 39** ページ) サラウンドモードを選ぶとき使います。
- 6 表示窓 (→ 9ページ)

現在選ばれているソース(音源)を表示します。 イルミネーションランプは、電源を「**入**」にすると点灯します。

- DVD MULTI
- · DVR/DVD
- VTR
- DBS
- TV
- **3** TV DIRECTランプ(**→ 22**ページ)
- **⑨** ŠÉTボタン(**→** *26*、*33* ページ)
- **®** SOURCE SELECTOR/MÜLTI JOGつまみ
- MASTER VOLUMEつまみ(→ 19 ページ) 主音量を調節します。
- ② PHONES端子(→ 19 ページ) ヘッドホンを差し込みます。
- **③** リモコン受光部(→ 17ページ)

背面




- **電源コード**(→ 17ページ)家庭用のコンセント(交流 100V)に接続します。
- ② D4映像入出力端子(→ 13~16 ページ)
 D端子付きのビデオ機器を接続します。
 入力端子: VTR入力、DBS入力、DVR/DVD入力
 出力端子: モニター出力
- ③ 音声入出力端子(→12、14~16 ページ) 入力端子: DVR/DVD入力(再生)、VTR入力(再生)、DBS入力、TV入力 出力端子: DVR出力(録音)、VTR出力(録音)、モニター出力
- 4 AVコンピュリンク- Ⅲ端子(→ 43 ページ)他のビクター製ビデオ機器のAVコンピュリンク端子と接続します。
- 5 映像入出力端子(➡ 13~16 ページ)
 入出力ともに、コンポジット端子とS端子があります。
 入力端子: DVR/DVD入力(再生)、VTR入力(再生)、DBS入力出力端子: DVR出力(録画)、VTR出力(録画)、モニター出力

⑥ DVD MÜLTI入力(5.1チャンネルアナログ入力)端子(➡ 12ページ)

アナログ5.1チャンネル出力端子のあるDVDレコーダー/ プレーヤーと接続します。フロントチャンネルはDVR/ DVD入力(再生)端子に接続します。

- ⑦ デジタル入出力端子(➡ 12、14~17ページ) 外部機器のデジタル音声端子と接続します。同軸デジタル端子と、光デジタル端子があります。 入力端子: 1 (DVR/DVD)、2 (DBS)、3 (VTR)、4 (TV) 出力端子: デジタル出力(PCM/STREAM)
- **8 スピーカー端子(→ 11** ページ) スピーカーを接続します。
- サブウーハー出力端子(→ 11 ページ)アンプ内蔵サブウーハーを接続します。

表示窓



- **1** EQ表示(**→** 35、42 ページ)
- ② C. TONE表示(**⇒ 35**、41 ページ)
- ③ VIRTUAL SÉ表示(→ 29、40 ページ) バーチャルサラウンドバックを使っているとき点灯します。
- 4 サラウンドモード表示(⇒ 19、37、38 ページ)
 - ・DI PL I表示
 - ・NEO:6表示
 - ・DSP表示
- **5** AUDIO P.表示(**⇒ 21** ページ)
- **⑥ BASS表示(→ 22、35** ページ) バスブーストを使っているとき点灯します。
- SLEEP表示(→ 20 ページ)
 おやすみタイマーを使っているとき点灯します。
- **③ ÁTT表示(→ 35** ページ)インプットアッテネーターを使っているとき点灯します。

⑨ デジタル音声フォーマット表示(→ 21、37 ページ)
LPCM表示、DOLBY D表示、DTS表示、AAC表示、

LPCM表示、DULBY D表示、DTS表示、AAC表示、 DTS 96/24表示

● スピーカー表示/音声チャンネル信号

入力している音声チャンネル信号と、スピーカーの動作状態に合わせて点灯します。下の「スピーカー表示/音声チャンネル信号表示について」をご覧ください。

① AUTO SR表示(**⇒ 32**ページ)

オートサラウンドが「ON」のとき点灯します。

- **②3D表示(→ 19、38、39** ページ)
 3D HEADPHONE、3D PHONICを使っているとき点灯します。
- (3) 文字表示部 サラウンドモード名やソース(音源)名などを表示します。
- **②HP表示(→ 19** ページ) ヘッドホンを使っているとき点灯します。

スピーカー表示/音声チャンネル信号表示について

スピーカーと入力している音声チャンネル信号を表示します。



スピーカー表示

音声が出力されているスピーカーのスピーカー表示が点灯します。

- サブウーハーの設定を「YES」にしているときは(→ 27ページ)、S.WFR表示が点灯します。
- サブウーハー以外のスピーカー表示は、スピーカー設定や選択中のサラウンドモードに有効な表示が点灯します。

音声チャンネル信号表示

・L : 左フロントチャンネル・R : 右フロントチャンネル・C : センターチャンネル

LS : 左サラウンドチャンネルRS : 右サラウンドチャンネル

• **SB** : サラウンドバックチャンネル

• **S** モノラル信号が入力されたとき「**S**」部分が点灯します。

(左右)サラウンドチャンネル

LS SB RS コープリケンシー エフェクト
• LFE: LFE(Low Frequency Effect)チャンネル

スピーカーを接続する

■接続するときのご注意

各コードまたは各プラグは確実に接続してください。不完全な接続は、雑音や音が出ないなどの原因になります。

■接続するスピーカーについて


本機に接続できるスピーカーの公称インピーダンスは、6Ω~16Ωです。

ドルビーデジタルやDTSのDVDソフトを楽しんだり、ホールやパビリオンなどの残響効果を楽しむにはスピーカーとの相性も重要になります。フロント、センター、サラウンド、サラウンドバックの各スピーカーは、特性の揃ったスピーカーを使うことが理想的です。

■スピーカーの設置について

下の設置例を参考に、実際にお聞きになりながら最適なサラウンド効果、残響効果が得られる向きや場所を探して設置してください。部屋の間取りなどで理想的な設置がむずかしいときでも、スピーカー設定を適切に行うことで音場の調節をすることができます。


理想的なスピーカー設置例(6.1ch設置のとき)



設置のポイント

- ・ リスニングポジションを中心とした同一円周上に各スピーカーを設置するようにします。
- スピーカーからの音には指向性*がある場合があるので、スピーカーはリスニング ポジションに向けて設置します。
- サブウーハーからの音は、他のスピーカーからの音と比べて、指向性は強くありません。
 - * 指向性とは…

スピーカーは、一般にその正面で音が最もよく聞こえ、正面からずれていくと聞こえにくくなる性質があります。この正面からの移動角度に対する出力音圧の変化を示したものが指向性です。指向性が強いスピーカーほど、効果的に音の聞こえる範囲が狭くなります。



■スピーカーの設置・接続のあとで

スピーカーの設置・接続のあとは、**スピーカーの設定(→ 23**ページ)や出力レベルの調節(→ 34ページ)をします。 本機では、このような設定や調節を、自動スピーカー設定(→ 24ページ)を使って行うこともできます。

お知らせ

• 自動スピーカー設定は、接続している機器によって発生するノイズのため適切に働かない場合があります。自動スピーカー設定を使うときは、本体に機器を接続する前におこなうか、または接続しているすべての機器(DVDレコーダー/プレーヤー、ビデオデッキ、BS/CSチューナー、テレビ、サブウーハーなど)の電源コードを抜いておいてください。スピーカーコード以外の接続機器のコードは、自動スピーカー設定のあとで接続してください。

■フロントスピーカー、センタースピーカー、サラウンドスピーカー、サラウンドバックスピーカーの接続

フロントスピーカー、センタースピーカー、サラウンドスピーカー、サラウンドバックスピーカーを**本体背面**のスピーカー端子に接続します。スピーカーコードは、左右のスピーカーで同じくらいの長さになるようにします。

スピーカーの左右と極性(+)と (-))を間違えないように正しく接続してください。

■サラウンドバックとバーチャルサラウンドバックについて

ドルビーデジタルEX信号、DTS-ES信号など、6.1チャンネルの音声信号を再生するときには、サラウンドバックスピーカーが必要です。サラウンドバックスピーカーが接続されていないときは、他のスピーカーを使ってサラウンドバック信号を再生できます。詳しくは「バーチャルサラウンドバックについて」(→ 29ページ)をご覧ください。


ご注意

- 一つのスピーカー端子に複数のスピーカーを接続しないでください。
 事故や故障の原因となります。
- テレビの近くに設置するセンタースピーカーやフロントスピーカー などは、防磁形スピーカーをお使いください。

万一、テレビの画面に色ムラが生じるときは、スピーカーとテレビを 離して設置してください。

お知らせ

- スピーカーコードの極性(⊕、⊝)を間違えると、音質やステレオ感が そこなわれますのでご注意ください。
- 接続したあと、コードを軽く引いてしっかり接続されているか確認 してください。
- 磁気カードなどをスピーカーのすぐそばに置かないでください。 データが消えるなどの原因になることがあります。




■アンプ内蔵サブウーハーの接続

本機にアンプ内蔵サブウーハーを接続すると、より迫力のある重低音をお楽しみいただけます。 特に、ドルビーデジタルEX6.1ch、DTS-ES6.1chなどのマルチチャンネルソフトを再生すると、LFE(Low Frequency Effect: 低域効果音)信号が再生され、映画館のような重低音が楽しめます。

アンプ内蔵サブウーハーを接続するときは、RCAピンプラグコード(市販)でサブウーハー出力端子に接続します。本機ではサブウーハーを接続するだけで自動的に検出され、設定をしなくても音声が出力されるようになります。

• 詳しくは、サブウーハーの取扱説明書をご覧ください。



DVDレコーダー/プレーヤーを接続する


本機とDVDレコーダー/プレーヤーを接続します。DVDレコーダー/プレーヤーの取扱説明書も併せてご覧ください。接続には、別売りのコードをお使いください(→ 裏表紙)。

音声の接続

音声端子の接続にはアナログ接続とデジタル接続があります。より良い音質でお楽しみいただくには、デジタル接続をお勧めします。 本機にアナログ入力された音声信号をデジタル録音することはできません。

■アナログ接続


<アナログ2チャンネル接続>




<アナログ5.1チャンネル入力接続>

「DVD MULTI」をソース(音源)に選びます。

• ヘッドホンを使っているときは、入力信号のうち左右フロントチャンネル以外は出力されません。



■デジタル接続




• DVDレコーダー/プレーヤーを1 (DVR/DVD)以外のデジタル端子に接続するときは、端子に割り当てられたソース(音源)を 「**DVR/DVD**」に変更します(**→ 31**ページ)。

映像の接続

D4映像端子、S映像端子、映像端子の3種類の端子からいずれかを選んで接続します。接続のあとで、映像接続の種類を設定します (→ 32 ページ)。


本機に入力された映像信号をテレビで再生するときは、入力機器を接続している端子と同じ種類の端子で接続してください。

■D4映像端子付のDVDレコーダー/プレーヤーとの接続



• コンポーネント映像端子付のDVDレコーダー/プレーヤーとの接続には、別売りのD端子コード(VX-DS110など)をお使いください。

■映像入出力またはS映像入出力端子付のDVDレコーダー/プレーヤーとの接続



D4映像端子の種類について

本機のD4映像端子はD4信号まで対応します。本機には、D1 ~D4映像入力を持つDVDレコーダー/プレーヤーやテレビなどを接続できます。D4映像端子の種類と対応信号の関係は下表のようになっています。

数字の後のアルファベット「p」はプログレッシブ信号を、「i」はインターレース信号を意味します。

端子の種類	対応する映像信号フォーマット					
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1125i	750p	525p	525i		
D4	0	0	0	0		
D3	0	_	0	0		
D2	_	_	0	0		
D1	_	_	_	0		

映像接続について

本機にはD4映像端子、S映像端子、映像端子の3種の端子があります。以下の順でより高品位の画質をお楽しみいただけます。

D4映像端子: 扱う映像信号はコンポーネント映像信号(色

差信号とも言われ、映像信号を2種の色信号と 輝度信号に分離した信号)と同じですが、信号 フォーマットや縦横比などの情報も送れるの

が特長です。

S映像端子: 映像信号を輝度信号(Y)と色信号(C)に分離

した信号を扱います。


映像端子: 従来の映像信号を扱います。

ビデオデッキを接続する

本機とビデオデッキを接続します。ビデオデッキの取扱説明書も併せてご覧ください。 接続には、別売りのコードをお使いください(→ 裏表紙)。

音声の接続

音声端子の接続にはアナログ接続とデジタル接続があります。より良い音質でお楽しみいただくには、デジタル接続をお勧めします。 本機にアナログ入力された音声信号をデジタル録音することはできません。




 ビデオデッキを3(VTR)以外のデジタル端子に接続するときは、端子に割り当てられたソース(音源)を「VTR」に変更します (→ 31 ページ)。

映像の接続

D4映像端子、S映像端子、映像端子の3種類の端子からいずれかを選んで接続します。接続のあとで、映像接続の種類を設定します (→ 32ページ)。

本機に入力された映像信号をテレビで再生するときは、入力機器を接続している端子と同じ種類の端子で接続してください。

• コンポーネント映像端子付のビデオデッキとの接続には、別売りのD端子コード(VX-DS110など)をお使いください。




BS/CSチューナーを接続する

本機とBS/CSチューナーを接続します。BS/CSチューナーの取扱説明書も併せてご覧ください。 接続には、別売りのコードをお使いください(→ 裏表紙)。

音声の接続

音声端子の接続にはアナログ接続とデジタル接続があります。より良い音質でお楽しみいただくには、デジタル接続をお勧めします。 本機にアナログ入力された音声信号をデジタル録音することはできません。




BS/CSチューナーを2(DBS)以外のデジタル端子に接続するときは、端子に割り当てられたソース(音源)を「DBS」に変更します(→ 31ページ)。

映像の接続

D4映像端子、S映像端子、映像端子の3種類の端子からいずれかを選んで接続します。接続のあとで、映像接続の種類を設定します (→ 32 ページ)。

• コンポーネント映像端子付のBS/CSチューナーとの接続には、別売りのD端子コード(VX-DS110など)をお使いください。






<u>テレビ</u>を接続する

本機とテレビを接続します。テレビの取扱説明書も併せてご覧ください。 接続には、別売りのコードをお使いください(→ 裏表紙)。

音声の接続

テレビの音声を本機に接続したスピーカーで聞くための接続です。 音声端子の接続にはアナログ接続とデジタル接続があります。 AACサラウンドなど、より良い音質でお楽しみいただくには、デジタル接続をお勧めします。




- テレビを4(TV)以外のデジタル端子に接続するときは、端子に割り当てられたソース(音源)を「TV」に変更します(→ 31ページ)。
- モニター出力端子からの音声は、TVダイレクト(→ 22 ページ)を使用しているときのみ出力されます。オーディオコード(CN-168G)などを使って、映像を接続しているテレビのそれぞれの端子に振り分けて接続してください。

映像の接続

本機に接続したビデオ機器(DVDレコーダー/プレーヤー、ビデオデッキ、BS/CSチューナー)の映像を、テレビで見るための接続です。 D4映像端子、S映像端子、映像端子の3種の端子からいずれかを選んで接続します。本機、ビデオ機器、テレビの映像端子の種類を合わせてください。


• コンポーネント映像端子付のテレビとの接続には、別売りのD端子コード(VX-DS110など)をお使いください。



デジタル音声を出力する

録音/録画機器にデジタル音声を出力するには、デジタル出力端子に接続します。

本機に入力された映像信号をテレビで再生するときは、入力機器を接続している端子と同じ種類の端子で接続してください。






光デジタルケーブルを接続する前に、保護キャップを外してください。

電源コードを接続する

接続がすべて終わってから、電源コードを家庭用コンセントに差し込んでください。

電源コードを接続すると、本体のスタンバイランプが点灯します。

家庭用コンセント AC100V、50Hz/60Hz



お知らせ

サラウンドなどの設定は、次のような場合に取り消されることがあります。このようなときは、もう一度設定し直してください。

- 電源コードをコンセントから抜いたとき
- 停電が起こったとき

ご注意

- 電源コードはテレビやビデオデッキなどから離してください。接近していると雑音が発生したり、映像が乱れたりする場合があります。
- 濡れた手で電源コードを触らないでください。
- 電源コードをコンセントから抜くときは、必ずプラグの部分を持って 抜いてください。

リモコンを準備する


単3形の乾電池を2本入れます。**電池の極性(**(+)、(-))を間違えないように入れてください。

1. 裏ブタを外す

矢印の方向にスライドさせます。


2. 単3形乾電池を2本入れる

リモコン内部の表示に極性(() () を合わせ、 正しく入れてください。



3. 裏ブタをしめる


矢印の方向に戻します。



リモコンの操作範囲について


池と交換してください。

・リモコンの先端を本体前面のリモコン受光部に向けて操作します。 操作可能な距離は、リモコン受光部より約5mですが、斜めから操 作すると短くなります。



お知らせ

- ・ リモコンの先端を本体のリモコン受光部に向けて操作します。斜めから使用したり、リモコン受光部との間に障害物等があると、リモコンで操作できない場合があります。
- 操作範囲が狭くなってきたり、本体に近づけないと操作できなくなってきたときは、乾電池が消耗しています。2本とも同じ種類の新しい単3形乾電池と交換してください。
- 付属の乾電池は動作確認用です。早目に新しい単3形乾電池と交換してください。
- 充電式電池などは使わないでください。
- 長い間使用しないときは、乾電池を取り出しておいてください。





リモコンから

O/I アンプボタンを押して本機の 電源を「入」にする



押すごとに電源が「**入」→「切**」します。 本体のスタンバイランプが消灯します。


電源を「切」にする前に聞いていたソース(音源)が選ば れ、表示窓に表示されます。

例:最後に「DVD MULTI」を選んでいた場合

S.WFR LFE

MULTI DUD

2 ソース(音源)機器選択 ボタンを押して再生す るソース(音源)を選ぶ



選んだソース(音源)名が表示され、ソース ランプが緑に点灯します。



例:「DVR/DVD」を選んだ場合

DURZDUD

3 アナログ/デジタル入力ボタン を押して音声入力(デジタル/アナ ログ)を切り換える



選んだ音声入力が表示窓に表示されます。

例: デジタル入力を選んだ場合

DOLBY D S. WFR LFE DURZDUD DGT

- 音声入力でデジタルを選ぶと、表示窓のソース(音源) 名の横に「DIGITAL(またはDGT)」と表示されます。
- DVR/DVD、VTR、DBS、TVをアナログとデジタル両 方で接続していると、リモコンで音声入力(デジタル/ アナログ)を切り換えることができます。詳しくは「ア ナログ/デジタルの入力を切り換える ((→ 21 ページ) をご覧ください。

接続したAV機器を再生する

接続した機器を操作するときは、それぞれのAV機器の 取扱説明書も併せてご覧ください。

5 アンプ主音量(+/一)ボタン 音量を上げる を押して音量を調節する



L C R S.WFR LFE LS RS

UOLUME


音量レベルは、0(最小)~50(最大)までの範囲で調節で きます。

電源を「切」にする

心// アンプボタンを押します。 本体のスタンバイランプが点灯します。

ご注意


- 次のような操作をする前には、必ず音量を最小にしてください。音量 を上げたまま操作すると、突然大きな音が出て聴力障害の原因と なったり、スピーカーを破損したりする場合があります。
- ・本機の電源を「入」→「切」するとき
- ヘッドホンをつけるときや、ヘッドホンのプラグを抜き差しするとき 本体から操作するときも同様です。





本体から

1 めいSTANDBY/ONボタンを 押して本機の電源を入れる



押すごとに電源が「**入」⇔「切**」します。 スタンバイランプが消灯します。

電源を「切」にする前に聞いていたソース(音源)が選ばれ、表示窓に表示されます。


例:最後に「DVD MULTI」を選んでいた場合

L C R S.WFR LFE

2 SOURCE SELECTOR/ MULTI JOGつまみを回して 再生するソース(音源)を選ぶ



回すごとにソース(音源)名が切り換わります。 ソース(音源)に合わせて、ソースランプが緑に点灯します。



音声入力でデジタルを選んでいるときは、表示窓のソース (音源)名の横に「DIGITAL(またはDGT)」と表示されます。

3 接続したAV機器を再生する

接続した機器を操作するときは、それぞれのAV機器の 取扱説明書も併せてご覧ください。

4 MASTER VOLUMEつまみを回して音量を 調節する



音量レベルは、 $O(最小)\sim50(最大)$ までの範囲で調節できます。

電源を「切」にする


め/I STANDBY/ONボタンを押します。 スタンバイランプが点灯します。

ヘッドホンで楽しむ

本体PHONES端子にヘッドホンを差し込むと自動的にヘッドホンモードになり、スピーカーからの音声は出なくなります。表示窓に「HEADPHONE」が表示されHP表示が点灯します。ヘッドホンを使うときは、スピーカーの設定に関係なく次の信号が出力されます。

- マルチチャンネルソースのときは、各チャンネルの音声信号がダウンミックスされ、左右のヘッドホンに振り分けられて再生されます。ソース(音源)が「DVD MULTI」のときは、左右フロントチャンネルの信号が再生されます。
- ヘッドホンでもサラウンドを楽しむことができます。サラウンドを使用しているときにヘッドホンを使用すると、表示窓に「3DHEADPHONE」が表示され、3D表示、DSP表示が点灯します。





一時的に音を消す(消音)

電話がかかってきたときなど、音を一時的に消したいときに便利です。

消音ボタンを押す

表示窓に「MUTING」と表示されます。 スピーカーとヘッドホンから音が出なくなります。



もとの音量に戻すには

アンプ主音量(+/一)ボタンを押すか、またはもう一度**消音**ボタンを押します。本体の**MASTER VOLUME**つまみを回しても、もとの音量に戻ります。

表示窓の明るさを変える(ディマー)

映画ソフトなどをご覧になるときなど、表示窓の明るさを変えたいときに使います。

ディマーボタンを押す

• ボタンを押すごとに、表示窓の明るさが4段階に変化します。

➡ ふだんの明るさ ➡ やや暗い ➡ 暗い ➡ 消灯 =

ボタンを押すごとに、本体のイルミネーションランプの明るさが3段階に変化します。

→ ふだんの明るさ → 暗い → 暗い → 消灯

おやすみタイマーを使う (スリープタイマ<u>ー)</u>


おやすみタイマーを使うと、設定した時間が経過すると本機の電源が自動的に「**切**」になります。

スリープタイマーボタンを押す



ボタンを押すごとに、設定時間(分)が次のように切り換わります。

例: おやすみタイマーを90分にした場合



おやすみタイマーの動作中は、SLEEP表示が点灯します。

設定した時間が経過すると、自動的に電源が「切」になります。

電源が「切」になるまでの時間を確かめたり、設定時間を変える

おやすみタイマーを設定後にスリープタイマーボタンを1回押すと、電源が「切」になるまでの時間が表示されます。設定時間を変更するときは、スリープタイマーボタンをくり返し押して希望の時間を選びます。

おやすみタイマーを解除する

スリープタイマーボタンをくり返し押して「**OFF**」を表示させます。おやすみタイマーが解除され**SLEEP**表示は消灯します。電源を「切」にしたときやTVダイレクト(**→ 22**ページ)にした場合にも、おやすみタイマーは解除されます。


アナログ/デジタルの入力を切り換える

DVR/DVD、VTR、DBS、TVをアナログとデジタルの両方で接続しているときは、音声入力(デジタル/アナログ)を切り換えることができます。

アナログ/デジタル入力ボタンを押す

ボタンを押すごとに、入力が次のように切り換わります。





DGTL(Digital) AUTO : デジタル音声を聞くときに選びます。 デジタル信号を自動判別します。

ANÁLOG : アナログ音声を聞くときに選びます。

[お買い上げ時の設定]

デジタル信号について

本機で表示されるデジタル信号は次の5つです。デジタル音声を入力すると、対応するデジタル音声フォーマット表示が点灯します。

LPCM: CDなどの通常のオーディオ2チャンネル信号

(リニアPCM)のとき点灯します。

DOLBY D: ドルビーデジタル対応信号のとき点灯します。

DTS : DTSデジタルサラウンド対応信号のとき点

灯します。

DTS 96/24: DTS 96/24信号のとき点灯します。 **AAC** : MPEG-2 AAC信号のとき点灯します。

デジタル入力信号フォーマットを 切り換える

アナログ/デジタル音声入力切り換えで「DGTL ÁUTO」を選んでいるときに、無音状態やノイズによってデジタル信号が正しく判別できないことがあります。このような場合に、手動でデジタル入力信号フォーマットを切り換えることができます。

サウンドボタンを押してからデコー ドボタンを押す

デコードボタンを押すごとに、デジタル入力信号 フォーマットが次のように切り換わります。



 DGTL AUTO : デジタル信号を自動判別します。

DGTL D.D. :ドルビーデジタル対応信号を聞きたいときに選び

ます。ドルビーデジタル信号が入力されると DOLBY D表示が点灯し、それ以外の信号が入力さ

れると点滅します。

DGTL DTS : DTSデジタルサラウンド対応信号を聞きたいとき に選びます。DTS信号が入力されるとDTS表示が点

に選びます。DTS信号が入力されると**DTS**表示が点灯し、それ以外の信号が入力されると点滅します。

• DTS 96/24信号が入力されたときは**96/24** まニャーを収します。

表示も点灯します。

DGTL AAC : MPEG-2 AAC対応信号を聞きたいときに選びます。MPEG-2 AAC対応信号が入力されるとAAC表示が点灯し、それ以外の信号が入力される

と点滅します。

本機の電源を「切」にしたり他の入力機器を選んだときは、デジタル信号フォーマットが「DGTL AUTO」に戻ります。

デジタル入力端子に割り当てられているソース(音源)名が接続機器名と合っていない場合は、デジタル入力に切り換えることができません。それぞれのデジタル入力端子に、接続したソース(音源)名を正しく設定してください。詳しくは「デジタル入力端子に接続したソース(音源)の設定」(→ 31 ページ)をご覧ください。

サブウーハーの出力レベルを調節する (オーディオポジション)______

ステレオ音声を再生しているときに、サブウーハーの音量が他のスピーカーよりも大きいときは、サブウーハーの出力レベルを調節してください。

• 出力レベルはソース(音源)ごとに設定できます。


オーディオポジションボタンを押す

1-7-(1)(5)=5)

ボタンを押すごとに、サブウーハーの出力レベルが 次のように切り換わります。



- -2(dB)単位で減衰し、最小で-6(dB)まで設定することができます。その間AUDIO P.表示が点灯します。「OFF」にするとAUDIO P.表示は消灯します。
- オーディオポジションは、サラウンドモードが働いているとき やソース(音源)が「DVD MULTI」のとき、またはサブウーハー が接続されていないときは働きません。



リモコンから

低音の強調(バスブースト)

フロントスピーカーの低音を強調することができます。

サウンドボタンを押してから バスブーストボタンを押す

バスブーストボタンを押すごとに、表示が次のように切り換わります。





 ON
 : 低音を4dB増強します。BASS表示が点灯します。

 OFF
 : 通常の設定値で再生します。[お買い上げ時の設定]

本体でも同じ設定をすることができます(→ 35 ページ)。

TVダイレクトを使う

本機の電源を「入」にすることなく、本機をAVセレクターとして使うことができます。TVダイレクトの動作中は、接続したビデオ機器からの音声と映像が、本機に接続したテレビでお楽しみいただけます。また、ビデオ機器(DVR/DVD、VTR、DBS)のソース(音源)切り換えができます。

- ソース(音源)が「DVD MULTI」のときは「DVD MULTI」の前 回選択していたソース(音源)が選ばれます。
- 入力機器を接続している端子と同じ種類の端子で接続してください(→ 12~16 ページ)。

┃ TVダイレクトボタンを押す




• 本体のTV DIRECTボタンを押しても設 定できます。



2 再生したい機器(DVDレコーダー/プレーヤー、ビデオデッキ)とテレビの電源を入れる

3 リモコンのソース(音源) 機器選択ボタンを押して 再生する機器を選ぶ



 本体のSOURCE SELECTOR/MULTI JOG つまみを回しても選べます。

選んだソース(音源)のソースランプが緑に点灯します。

- TVダイレクトを解除して本機の電源を「切」にするときは、リモコンのウリアンプボタン、または本体のウリSTANDBY/ONボタンを押します。
- TVダイレクトを解除して本機の電源を「**入**」にするときは、も う一度**TVダイレクト**ボタンを押します。
- マルチチャンネルソースを選んでいたときは、フロントスピーカーチャンネル以外の音声信号はアナログ2チャンネルにダウンミックスされます。
- TVダイレクトの動作中は、ソース(音源)を「**DVD MULTI**」や「**TV**」にしたり、本機で音声を調節することはできません。

その他の機能について

本機は、次のような操作をしたとき、自動的にソース(音源) ごとの設定を記憶します。

- ・ 本機の電源を「切」にしたとき
- ・ 本機のソース(音源)を切り換えたとき

また、ソース(音源)ごとの設定は、最後に操作した状態を常に記憶し、再び同じソース(音源)を選んだときにその設定が呼び出されます。ソース(音源)ごとに次の内容が記憶されます。

- ・ アナログ/デジタル入力の設定
- フロント、センター、サラウンド、サラウンドバックス ピーカーの出力レベル
- ・ サブウーハーの出力レベル(オーディオポジション)
- ・ サブウーハーの位相(PHASE)
- ・バスブースト
- インプットアッテネーター
- ・ サラウンドモード
- イコライザー調節

スピーカーの設定をする

スピーカーの設定について

■スピーカーの設定項目について

接続したスピーカーの情報(有無、サイズ、設置数など)を本機に設定することで、ドルビーデジタルやDTSの6.1チャンネルサラウンド(→ **40**ページ)などの再生に最適な音場を再現することができます。

スピーカーの設定には次の3項目があります。()内は表示窓に表示される設定項目名です。

サブウーハーの設定	サブウーハーを使用するかどうかを設定します。
(SUBWOOFER)	
スピーカーのサイズ設定	フロントスピーカー(FRONT SPK)、センタースピーカー(CENTER SPK)、サラウンドス
(FRONT SPK, CENTER SPK,	ピーカー(SURRND SPK)、サラウンドバックスピーカー(S BACK SPK)について、使用
SURRND SPK, S BACK SPK)	するかどうか、またはユニットのサイズを設定します。
スピーカーの距離設定	各スピーカーをリスニングポジションから等距離に配置できないときに使う設定です。
(FRNT L DIST, FRNT R DIST,	理想的配置に近づけるために出力タイミングの遅れを調節します。
CENTER DIST, SURR L DIST,	
SURR R DIST, S BACK DIST)	

■自動スピーカー設定について

自動スピーカー設定機能を使うと、拍手ひとつで各スピーカーの**距離設定***1と出カレベル調節*2を簡単に行うことができます。

• サブウーハーの設定やスピーカーのサイズ設定など項目ごとの設定を変更したり、より詳細な設定をしたい場合は、「詳細なスピーカー設定」(→ 27ページ)で行ってください。

*1距離設定とは…

各スピーカーからの音声がリスニングポジションに同時に到達するためには、各スピーカーを等距離に設置することが必要です。 本機では、スピーカーを等距離に設置できないときでも、音声が同時に到達できるようにスピーカーからの音声出力のタイミングを遅らせることができます。

*2スピーカーの出力レベル調節とは…

サラウンドなど複数のスピーカーを使用するときは、各スピーカーからの音声をリスニングポジションで聞いたときに、同じ音量になることが理想的です。

本機では、各スピーカーごとに出力レベルを調節し、スピーカーからの音量を同じ大きさに揃えることができます。 詳しくは、「スピーカー出力レベルの調節」(**→ 34** ページ)をご覧ください。

スピーカーの設定をする(つづき)

自動スピーカー設定


ふだん視聴する場所(リスニングポジション)で一回手を叩きます。本機では、接続されたスピーカーをマイクのように使ってその音を拾い、スピーカーの**距離設定と出力レベル調節**を行います。

- より正確な設定をするために、本体に接続しているすべての機器(DVDレコーダー/プレーヤー、ビデオデッキ、BS/CSチューナー、 テレビ、サブウーハーなど)の電源コードを抜き、スピーカーの前に障害物がないことを確認してから設定を行ってください。
- ・ 設定は、全てのスピーカー(左右のフロントスピーカー、センタースピーカー、左右のサラウンドスピーカー、サラウンドバックスピーカー)を接続した状態で行ってください。センタースピーカーまたはサラウンドスピーカーを接続しない場合や、設定内容を変更したいときは「詳細なスピーカー設定」(→ 27 ページ)を行ってください。詳細なスピーカー設定を行った場合は、自動スピーカー設定による設定は無効になります。
- ・ 設定の前に各スピーカーの接続(→ 11 ページ)、ディマーを解除していること(→ 20 ページ)をご確認ください。

1 本体のSETTINGボタンを押す MULTI JOGつまみが項目設定用に働く ようになります。



2 本体のMULTI JOGつまみを回して設定するスピーカーを表示させ、SETボタンを押す




サイズを設定するスピーカーを選びます。

お使いのスピーカーサイズを本機 に登録します。



FRONT SPK



FRONT : フロントスピーカーの設定をします。
CENTER : センタースピーカーの設定をします。
SURRND: サラウンドスピーカーの設定をします。
サラウンドバック
S BACK : サラウンドバックスピーカーの設定をします。

3 本体のMULTI JOGつまみを回してスピーカーのサイズを決め、SETボタンを押す

設定が本体に記憶されます。

お使いのスピーカーに内蔵されているスピーカー ユニットの口径によってサイズを選びます。





 $\stackrel{\bar{\mathbb{Z}}_{-\bar{\mathbb{Z}}}}{\mathsf{LRG}}$ (大) : スピーカーユニットの口径が $12\mathsf{cm}$ 以上のと

きに選びます。

ŚMĹ (小): スピーカーユニットの口径が12cm未満のときに選びます。 「お買い上げ時の設定」

NO (なし): スピーカーを接続していないときに選びます (「FRONT SPK」では選べません)。

マルチ ジョグ

本体のMULTI JOGつまみを回してサブウー ハーを使用するかを決め、SETボタンを押す

設定が本体に記憶されます。

SUBWER :YES

YES ↔ NO

YES:サブウーハーを使用するときに選びます。

S.WFR表示が点灯します。

NO : サブウーハーを接続していない、または使用し

ないときに選びます。


本機では、サブウーハーが接続されていると、本機の電源を「入」にしたときにサブウーハーを自動的に検出し、「YES」に設定します。

5 ふだん視聴する場所(リスニングポジション)に座る

6 表示窓に「SETTING UP」が点滅 し始めるまでリモコンの自動ス ピーカー設定ボタンを押し続ける




• しばらく点滅すると点灯に変わります。



- それまでの距離設定と出力レベル設定は無効になります。
- 点滅中にもう一度**自動スピーカー設定**ボタンを押したり設定の途中でしばらく何も操作しないでいると、「SILENT-ALL」が表示され、設定前のソース(音源)表示に戻ります。

7 「SETTING UP」点灯中に、リスニング ポジションから一回手を叩く

音が体で妨げられないように頭上で叩きます。



8 メッセージを確認する

手を叩いた後に、次のいずれかのメッセージが表示されます。


SUCCESSFUL

SUCCESSFUL SILENT
SILENT-ALL FAILED

SUCCESSFUL: 各スピーカーに拍手の音が届き、設定に成功しました。自動設定された値が表示されます。

(STD CH) LS

標準チャンネル(もっとも近くにあるスピーカー) 基準になるスピーカーを表示します。このスピーカーま での距離はOmに設定されます。他のスピーカーはこの距 離を基準に設定されます。



*1. スピーカー表示

L : 左フロントスピーカー R : 右フロントスピーカー C : センタースピーカー LS : 左サラウンドスピーカー RS : 右サラウンドスピーカー SB : サラウンドバックスピーカー

*2. 標準チャンネルとの距離の差

各スピーカーに設定された距離が、標準チャンネルとの 差として表示されます。

*3. 出力レベル

各スピーカーの出力レベルが表示されます。

SILENT : フロントスピーカーのみが検出されたと

き、あるいはセンタースピーカー、サラウンドスピーカー、サラウンドスピーカー、サラウンドバックスピーカーのうち、いずれかが検出されたとき。

SILENT-ALL: すべてのスピーカーに拍手の音が15秒間

届いていません。

FAILED : フロントスピーカーの左右どちらかに

拍手の音が届いていません。

- 「SILENT」、「SILENT-ALL」または「FAILED」が表示された場合は、再度表示窓に「SETTING UP」と表示されます。このときは手順7をもう一度行ってください。
- ・3回続けて「SILENT-ALL」または「FAILED」だった場合は「MANUAL」と表示されます。このときは詳細なスピーカー設定(→ 27ページ)を行ってください。
- 2回続けて「SILENT」だった場合、または「SILENT-ALL」または「FAILED」のいずれかが2回表示されたあと3度目が「SILENT」だった場合、検出できなかったスピーカーの距離は「9m」に設定されます。

自動スピーカー設定をやめるには

「SETTING UP」が点滅中にリモコンの**自動スピーカー設定** ボタンを押します。

・「SETTING UP」が点滅から点灯に変わったあとは、他の操作はできません。自動スピーカー設定の操作を完了してください。

自動スピーカー設定の内容を確認するには

リモコンの**自動スピーカー設定**ボタンを押します。設定されている内容が表示されます。

- ・自動スピーカー設定の後に設定内容を変更しているときは、「MANUAL」と表示されます。
- 自動スピーカー設定が設定されていないときは、「NO. S.S.S.」と表示されます。
- リスニングルームの状況、スピーカーの種類、または拍手の強 さによっては正しく設定できないことがあります。

ご注意

- サブウーハーを「NO」に設定したときは、フロントスピーカーのサイズは「LRG」しか選べません。
- フロントスピーカーのサイズを「SML」に設定したときは、その他のスピーカーを「LRG」に設定することはできません。
- サラウンドスピーカーを「NO」に設定したときは、サラウンドバックスピーカーを「LRG」または「SML」に設定することはできません。またサラウンドスピーカーを「SML」に設定したときは、サラウンドバックスピーカーを「LRG」に設定することはできません。

スピーカー/映像/音声の詳細な設定をする

次の項目について設定します。

- ・詳細なスピーカー設定
- サブウーハーの出力設定(「SUBWFR OUT」)
- •6.1チャンネルサラウンドの設定(「EX/ES」)
- ・デュアルモノの設定(「DUAL MONO」)
- クロスオーバー周波数の設定(「CROSS OVER」)
- 低音域のレベル設定(「LFE ATT」)

- ・ミッドナイトモードの設定(「MIDNIGHT M.」)
- ・デジタル入力端子に接続したソース(音源)の設定(「DIGITAL IN」)
- ・オートサラウンドの設定(「AUTO SURRND」)
- 映像接続の種類の設定(「DVD VIDEO」、「VTR VIDEO」、 「DBS VIDEO」)

操作の手順

設定の途中でしばらく何も操作しないでいると、設定前のソース(音源)表示に戻ります。 途中で設定操作ができなくなったときは、手順1からやり直してください。



本体のみ

SETTINGボタンを押す

MÜLTI JOG つまみが項目設定用に働くようになります。



2 MULTI JOGつまみを回 して設定する項目を表示

回すごとに設定項目が次のように切り換わります。

 各設定項目についてはそれぞれの説明をご覧ください (→ 27~32ページ)。



SUBWOOFER FRONT SPK CENTER SPK SURRND SPK S BACK SPK DIST UNIT FRNT L DIST FRNT R DIST CENTER DIST SURR L DIST SURR R DIST S BACK DIST SUBWFR OUT EX/ES DUAL MONO CROSS OVER LFE ATT MIDNIGHT M. DIGITAL IN1 DIGITAL IN2 MIDNIGHT M. DIGITAL IN3 TO SURRND DVD VIDEO VTR VIDEO DBS VIDEO (始めに戻る)

4 MULTI JOGつまみを回して設定を選び、SETボタンを押す。
設定が本体に記憶されます。

例:「SUBWOOFER」で「NO」を選んだ場合

5 他の項目を設定するときには、手順**2**~**4**を くり返す

3 SETボタンを押す

設定項目が選ばれ、設定画面が表示されます。



例:「SUBWOOFER」を選んだ場合

L S.WFR B

「DIGITAL IN(1~3)」を選んだときは、現在の設定が表示されます。

詳細なスピーカー設定

SUBWOOFER → FRONT SPK → CENTER SPK → SURRND SPK → S BACK SPK → DIST UNIT FRNT L DIST → FRNT R DIST → CENTER DIST → SURR L DIST → SURR R DIST → S BACK DIST → SUBWFR OUT → EX/ES → DUAL MONO → CROSS OVER → LFE ATT → MIDNIGHT M. → DIGITAL IN1 → DIGITAL IN2 → DIGITAL IN3 → AUTO SURRND → DVD VIDEO → VTR VIDEO → DBS VIDEO → (始めに戻る)

接続した各スピーカーについて次の設定をします。

- サブウーハーの設定(「SUBWOOFER」)
- スピーカーサイズの設定 (「FRONT SPK」「CENTER SPK」「SURRND SPK」「S BACK SPK」)
- スピーカーの距離設定(「DIST UNIT」「FRNT L DIST」 「FRNT R DIST」「CENTER DIST」「SURR L DIST」 「SURR R DIST」「S BACK DIST」)

サブウーハーの設定

SUBWOOFER → FRONT SPK → CENTER SPK → SURRND SPK → S BACK SPK → DIST UNIT ← FRNT L DIST → FRNT R DIST → CENTER DIST → SURR L DIST → SURR R DIST → S BACK DIST →

サブウーハーを使用する場合は「YES |を選択してください。

SUBWOOFER



SETボタンを押すと、設定画面が表示されます。

SUBWFR : YES YES ↔ NO

YES:サブウーハーを使用するときに選びます。<u>S.WFR</u>表示が点灯します。サブウーハーの出力レベルが調節できるようになります。

NO: サブウーハーを接続していないとき、またはサブウー ハーを使用しないときに選びます。

• 本機では、サブウーハーが接続されていると、本機の電源を「**入**」にしたときにサブウーハーを自動的に検出し、「**YES**」に設定します。

スピーカーサイズの設定

SUBWOOFER → FRONT SPK → CENTER SPK → SURRND SPK → S BACK SPK → DIST UNIT FRNT L DIST → FRNT R DIST → CENTER DIST → SURR L DIST → SURR R DIST → S BACK DIST →

お使いのスピーカー(フロントスピーカー、センタースピーカー、 サラウンドスピーカー、サラウンドバックスピーカー)について、 使用するかどうか、またはユニットのサイズを本機に登録します。

• はじめに、設定するスピーカーを選びます。

例:フロントスピーカーを選んだ場合

FRONT SPK

FRONT SPK : フロントスピーカーの設定をします。

CENTER SPK : センタースピーカーの設定をします

SURRND SPK: サラウンドスピーカーの設定をします。


S BACK SPK : サラウンドバックスピーカーの設定をします。

• 次に、各スピーカーのサイズを選びます。



SETボタンを押すと、設定画面が表示されます。

お使いのスピーカーに内蔵されているユニットの口径でサイズ を選びます。



LRG (大): スピーカーユニットの口径が12cm以上のとき

に選びます。

ŚML (小): スピーカーユニットの口径が12cm未満のとき

に選びます。

NO(なし): スピーカーを接続していないときに選びます

(「FRONT SPK」では選べません)。

ご注意

- サブウーハーを「NO」に設定しているときは、フロントスピーカーの サイズは「LRG」しか選べません。
- フロントスピーカーのサイズを「SML」に設定したときは、その他のスピーカーを「LRG」に設定することはできません。
- サラウンドスピーカーを「NO」に設定しているときは、サラウンド バックスピーカーを「LRG」または「SML」に設定することはでき ません。またサラウンドスピーカーを「SML」に設定しているとき は、サラウンドバックスピーカーを「LRG」に設定することはでき ません。

スピーカー/映像/音声の詳細な設定をする(つづき)

詳細なスピーカー設定(つづき)

スピーカーの距離設定


ドルビーデジタル、DTSデジタルサラウンドで効果的な音場を構成するには、リスニングポジションから各スピーカーまでの距離が同じであることが理想的です。

本機では、リスニングポジションから各スピーカーまでの距離に ばらつきがある場合に、各スピーカーとリスニングポジションの **距離**を設定することができます。

- 音の到達時間は、約30cmの差で約0.001秒変わります。
- 設定できる距離の単位は、メートル(meter)とフィート(feet) から選べます。
- 設定できる距離は、「0.3m(1フィート)」から「9.0m(30フィート) までで、単位は0.3m(1フィート) きざみです。
- スピーカーサイズ設定で「NO」に設定されているスピーカーは、 表示されません。
- あらかじめ自動スピーカー設定(→ 24 ページ)を行っている場合は、ここで設定する距離に自動スピーカー設定の内容が置き換えられます。(自動スピーカー設定の内容は設定画面には表示されません)

例: 下図のようにスピーカーを配置したときは、左右のフロントスピーカーを「3.0m」に、センタースピーカー、サラウンドスピーカー、サラウンドバックスピーカーを「2.7m」に設定します。表示窓は次のように表示されます。

左フロントスピーカー : 「FL D: 3.0m」 右フロントスピーカー : 「FR D: 3.0m」 センタースピーカー : 「C D: 2.7m」 左サラウンドスピーカー : 「LS D: 2.7m」 サラウンドバックスピーカー : 「SB D: 2.7m」



距離設定の単位を決める


SUBWOOFER \leftrightarrow FRONT SPK \leftrightarrow CENTER SPK \leftrightarrow SURRND SPK \leftrightarrow S BACK SPK \leftrightarrow DIST UNIT \leftrightarrow FRNT L DIST \leftrightarrow FRNT R DIST \leftrightarrow CENTER DIST \leftrightarrow SURR L DIST \leftrightarrow SURR R DIST \leftrightarrow S BACK DIST \leftrightarrow

各スピーカーの距離設定の単位を設定します。

DIST UNIT



SETボタンを押すと、設定画面が表示されます。



meter :表示する距離をメートル単位で表します。

[お買い上げ時の設定]

feet :表示する距離をフィート単位で表します。

各スピーカーの距離差を設定する

SUBWOOFER ←→ FRONT SPK ←→ CENTER SPK ←→ SURRND SPK ←→ S BACK SPK ←→ DIST UNIT FRNT L DIST ←→ FRNT R DIST ←→ CENTER DIST ←→ SURR L DIST ←→ SURR R DIST ←→ S BACK DIST ←→

各スピーカーの距離を「**0.3m**」から「**9.0m**」の間で設定します。 [お買い上げ時の設定: 3.0m]

例:フロントスピーカーを選んだ場合。

FRNT L DIST



SETボタンを押すと、設定画面が表示されます。



FRNT L DIST : 左フロントスピーカーの距離を設定します。

FRNT R DIST : 右フロントスピーカーの距離を設定します。

CENTER DIST : センタースピーカーの距離を設定します。

SURR L DIST : 左サラウンドスピーカーの距離を設定します。

SURR R DIST :右サラウンドスピーカーの距離を設定します。


S BACK DIST : サラウンドバックスピーカーの距離を設定

します。

サブウーハーの出力設定

SUBWFR OUT ← EX/ES ← DUAL MONO ← CROSS OVER ← LFE ATT ← MIDNIGHT M. ← DIGITAL IN1 ← DIGITAL IN2 ← DIGITAL IN3 ← AUTO SURRND ← DVD VIDEO ← VTR VIDEO ←

サブウーハーから、LFE (Low Frequency Effect: 低域効果音) 信号に加えてフロントスピーカーの低音域の信号を出力するかどうかを設定します。



LFE : LFE信号と、スピーカー設定で「SML」に設定さ

れたスピーカーの低音域の信号を出力します。

[お買い上げ時の設定]

LFE+MAIN:フロントスピーカーにフロントスピーカーの低

音域の信号を常に加えて出力します。

サブウーハーの設定を「NO」にしているときは、この設定を行うことはできません($\rightarrow 27$ ページ)。


6.1チャンネルサラウンドの設定

デジタル4チャンネル以上の音声信号に対して、6.1チャンネル サラウンドモードの動作を設定します。





SETボタンを押すと、設定画面が表示されます。



AUTO: ドルビーデジタルEX信号またはDTS-ES信号が入力されたときのみ、6.1チャンネルサラウンドで再生します。5.1チャンネル以下の音声信号が入力されたときは5.1チャンネルで再生します。 [お買い上げ時の設定]

ON : ドルビーデジタル信号またはDTS信号のデジタル4 チャンネル以上の音声が入力されると6.1チャンネル で再生します。

OFF : 6.1チャンネルサラウンドを使用しません。サラウンドバックスピーカーを使わない5.1チャンネルまでのサラウンドで再生します。

- サラウンドを使用しているときにこの設定を切り換えると、 サラウンドモードが切り換わることがあります。
- 設定を「AUTO」にしている場合でも、ドルビーデジタルEX信号を持っているソフトによっては6.1チャンネルサラウンド再生ができないことがあります。
- リモコンのEX/ESボタンを押しても切り換えられます (→42ページ)。

スピーカーサイズ設定でサラウンドスピーカーが「NO」のときは、リモコンのサラウンドボタンを押しても「NO SURR SP」と表示され、この設定をすることはできません。

バーチャルサラウンドバックについて

本機では、サラウンドバックスピーカーのスピーカーサイズ設定を「NO」に設定している場合でも、サラウンドスピーカーを使ってドルビーデジタルEX信号やDTS-ES信号などのサラウンドバックチャンネル信号を再生できます(バーチャルサラウンドバック)。表示窓にVIRTUAL SB表示が点灯します。

スピーカー/映像/音声の詳細な設定をする(つづき)

デュアルモノの設定

SUBWFR OUT ← EX/ES → DUAL MONO CROSS OVER ← LFE ATT → MIDNIGHT M. DIGITAL IN1 → DIGITAL IN2 → DIGITAL IN3 AUTO SURRND ↔ DVD VIDEO ↔ VTR VIDEO

デュアルモノ(DUAL MONO)信号は、左右に異なる音声を持った デジタル2チャンネル信号です。各チャンネルの再生方法を設定し ます。

MNNN DUAL



SETボタンを押すと、設定画面が表示されます。

MONO:SUB

D MONO:SUB ← D MONO:MAIN ← D MONO:ALL ←→ (始めに戻る)

SUB : サブチャンネル(ch2)を選びます。スピーカー表示の 「R」が点灯します。

MAIN: メインチャンネル(ch1)を選びます。スピーカー表示の 「**L**」が点灯します。 [お買い上げ時の設定]

ALL : 両方のチャンネルを選びます。スピーカー表示の[L|と

「R」が点灯します。

デュアルモノ音声は通常、左右フロントスピーカー、センタース ピーカーから聞こえます。サラウンド設定によって、聞こえるス ピーカーが違います。

	デュアルモノ サラウンド i 設定 解除中 !		サラウンド再生中				
デュアルモノ			センタースピーカー設定				
設定			LRG/SML			NO	
	L	R	Ш	С	R	L	R
MAIN	ch1	ch1	-	ch1		ch1	ch1
SUB	ch2	ch2	-	ch2	1	ch2	ch2
ALL	ch1	ch2		ch1+ch2		ch1+ch2	ch1+ch2

クロスオーバー周波数の設定

CROSS OVER ← LFE ATT ↔ MIDNIGHT M. ↔ DIGITAL IN1 → DIGITAL IN2 → DIGITAL IN3 AUTO SURRND ↔ DVD VIDEO ↔ VTR VIDEO DBS VIDEO ↔

小型スピーカーでは低音を効果的に再生できない場合がありま す。本機では、フロントスピーカー、センタースピーカー、サラウ ンドスピーカー、サラウンドバックスピーカーのいずれかに小型 のスピーカーが使われているとき、その低音域の信号を他の大型 スピーカーへ自動的に振り分けます。


この機能を正しく動作させるために、小型スピーカーのサイズに 応じて、クロスオーバー周波数を設定します。

- 「スピーカーサイズの設定」(**⇒ 27** ページ)で、すべてのスピー カーを「LRG」に設定しているときは、この機能は働きません。
- ヘッドホンを使用しているときは、この機能は働きません。

CR055 NUFR



SETボタンを押すと、設定画面が表示されます。



クロスオーバー周波数を大きく設定すると、スピーカーの口径 が小さい場合でも、低音域の信号は損なわれにくくなります。下 記の表を参考に設定してください。

80Hz :スピーカーの口径が12cm以上のとき選びます。

100Hz :スピーカーの口径が10cm程度のとき選びます。

120Hz :スピーカーの口径が8cm程度のとき選びます。

150Hz :スピーカーの口径が6cm程度のとき選びます。 [お買い上げ時の設定]


200Hz :スピーカーの口径が5cm以下のとき選びます。

低音域のレベル設定

CROSS OVER → LFE ATT → MIDNIGHT M. →
DIGITAL IN1 → DIGITAL IN2 → DIGITAL IN3 →
AUTO SURRND → DVD VIDEO → VTR VIDEO →
DBS VIDEO →

ドルビーデジタル、DTS音声を再生中に、低音がひずむとき設定します。

• この機能は「サブウーハーの設定」(→27ページ)で「YES」を選んでいて、LFE(Low Frequency Effect:低域効果音)信号が入力されたときに働きます。



LFE : OdB

LFE : 0dB ← LFE : −10dB

OdB : 通常はこれを選びます。 [お買い上げ時の設定]

- **10dB** : 低音域がひずむときに選びます。

ミッドナイトモードの設定

CROSS OVER ← LFE ATT ← MIDNIGHT M. ← DIGITAL IN1 ← DIGITAL IN2 ← DIGITAL IN3 ← AUTO SURRND ← DVD VIDEO ← VTR VIDEO ← DBS VIDEO ←

ダイナミックレンジ(最大音声と最小音声の差)を2段階に調節することができます。音量が小さいときでもバランスよくサラウンドを楽しめます。

• 再生するソース(音源)によって、効果の大きさは異なります。

MIDNIGHT M.

SET

SETボタンを押すと、設定画面が表示されます。



OFF: ダイナミックレンジはそのままで、サラウンドを楽し みたいときに選びます。 [お買い上げ時の設定]

1 : ダイナミックレンジを少し抑えたいときに選びます。


2 : ダイナミックレンジを十分に抑えたいときに選びます(夜間など周囲に迷惑をかけたくないときに選びます)。

リモコンの**ミッドナイトモード**ボタンを押しても設定できます (**→42** ページ)。

デジタル入力端子に接続したソース (音源)の設定

CROSS OVER \leftrightarrow LFE ATT \leftrightarrow MIDNIGHT M. \leftrightarrow DIGITAL IN1 \leftrightarrow DIGITAL IN2 \leftrightarrow DIGITAL IN3 \leftrightarrow AUTO SURRND \leftrightarrow DVD VIDEO \leftrightarrow VTR VIDEO \leftrightarrow DBS VIDEO \leftrightarrow

デジタル入力端子に接続した機器名を設定します。



DIGITAL IN1 : デジタル入力 1 端子を設定します。


DIGITAL IN2 : デジタル入力2端子を設定します。

DIGITAL IN3 : デジタル入力3端子を設定します。

DIGITAL IN1から、順に機器名を設定します。



SETボタンを押すと、設定画面が表示されます。



DVR/DVD : DVDレコーダー/プレーヤー

DBS : BS/CSチューナー

VTR : ビデオデッキ

TV : テレビ

ひとつの機器名を複数の端子へ設定することはできません。 DIGITAL IN3まで設定すると、デジタル入力端子4には、設定されなかった機器名が設定されます。

例: DIGITAL IN1 DVR/DVD

DIGITAL IN2 DBS
DIGITAL IN3 VTR

上記のように設定されることによって、下記の設定になります。

DIGITAL IN4 TV

スピーカー/映像/音声の詳細な設定をする(つづき)

オートサラウンドの設定

CROSS OVER ← LFE ATT → MIDNIGHT M. DIGITAL IN1 → DIGITAL IN2 → DIGITAL IN3 AUTO SURRND ←→ DVD VIDEO ←→ VTR VIDEO DBS VIDEO -

本機はマルチチャンネルのデジタル音声信号を識別すると、自動 的に適切なサラウンドを選びます。

オートサラウンドを「OFF」に設定しているときは、マルチチャン ネルのデジタル音声信号が入力された場合でも手動でサラウンド を「ON」にする必要があります。

AUTO SURRND



SETボタンを押すと、設定画面が表示されます。

AUTO SR表示

AUTO SR

AUTO SR: ON ← AUTO SR:OFF

ON : オートサラウンドを使うときに選びます。AUTO SR

表示が点灯します。

OFF: オートサラウンドを使わないときに選びます。

[お買い上げ時の設定]

次の場合には、オートサラウンドは働きません。

- アナログ音声入力が選ばれているとき
- リニアPCM信号を再生するとき
- 手動でデジタル入力信号フォーマット(DGTL D.D.、DGTL DTS、DGTL AAC)を選んでいるとき(→ 21 ページ)
- DAPモード、DUAL MONO、ALL CH ST.を選んでいるとき (**→ 40**ページ)
- ヘッドホンを使用しているとき

オートサラウンドの詳しい動作について

オートサラウンド機能で、デジタル音声入力信号と選ばれる サラウンドの関係は次のようになります。

3チャンネル以上の音声信号のとき

• デジタル音声信号に対応するサラウンドが選ばれます。

ドルビーサラウンドのような、マトリクス処理された2チャ ンネルの音声信号(Lt/Rt)のとき

再生中のデジタル音声信号に関わらず、サラウンドモー ドの「PLII MOVIE」が選ばれます。DTS信号の場合は 「DTS NEO:6」「NEO:6CINEMA」が選ばれます。

ドルビーデジタル、DTS、MPEG-2 AACの2チャンネルの 音声信号(Lo/Ro)のとき

・オートサラウンドオフ(ステレオ)となり、「SURRND OFF」と表示されます。

上記以外の2チャンネルの音声信号のとき

オートサラウンドは働きません。

ご注意

- オートサラウンドが「ON |になっているときは、他のサラウンド が選ばれていても、マルチチャンネルのデジタル音声信号を識別 して適切なサラウンドを選びます。
- オートサラウンドが「ON」になっているときにSURROUNDボ タン(またはリモコンのサラウンドボタン)を押すと、一時的に オートサラウンドは解除(「OFF」)されます。

以下の操作で「ON」に戻ります。

- 電源を「**入」→「切**」する
- 他のソース(音源)を選ぶ オートサラウンドをもう一度「**ON**」にする
- アナログ/デジタルの入力を切り換える

映像接続の種類の設定

CROSS OVER ← LFE ATT → MIDNIGHT M. ↔ DIGITAL IN1 → DIGITAL IN2 → DIGITAL IN3 AUTO SURRND ←→ DVD VIDEO ←→ VTR VIDEO DBS VIDEO -

DVDレコーダー/プレーヤー、ビデオデッキ、BS/CSチューナーを入 力端子に接続したときのそれぞれの入力端子の種類を設定します。

例: 「DVD VIDEO | の項目から 「COMPNT | を選んだ場合

UIDEO DUD



SETボタンを押すと、設定画面が表示されます。

DUD :COMPNT

DVD : S/C ← DVD : COMPNT

• DVDレコーダー/プレーヤーを接続するとき

: DVDレコーダー/プレーヤーをS映像端子 DVD:S/C

か 映像端子(コンポジット端子)に接続して いるときに選びます。[お買い上げ時の設定]

DVD:COMPNT: DVDレコーダー/プレーヤーをD4映像端 子に接続しているときに選びます。

• BS/CSチューナーを接続するとき

: BS/CSチューナーをS映像端子か映像端子 DBS:S/C

> (コンポジット端子)に接続しているときに 選びます。 [お買い上げ時の設定]

DBS:COMPNT: BS/CSチューナーをD4映像端子に接続し

ているときに選びます。

• ビデオデッキを接続するとき

VTR:S/C : ビデオデッキをS映像端子か映像端子(コンポ

ジット端子)に接続しているときに選びます。

[お買い上げ時の設定]

VTR:COMPNT: ビデオデッキをD4映像端子に接続してい

るときに選びます。

音量/音質の調節をする

次の項目について設定します。

これらの設定は、ソース(音源)ごとに記憶されます。ただし*印の項目は、サラウンドモードごとに記憶されます。

- スピーカー出力レベルの調節(「SUBWFR LVL」「FRONT L LVL」 「FRONT R LVL」「CENTER LVL」「SURR L LVL」「SURR R LVL」 「S BACK LVL」)
- エフェクトの調節(「EFFECT」)*
- パノラマ機能(「PANORAMA」)*
- 低音の強調(「BASS BOOST」)

- インプットアッテネーター(「INPUT ATT」)
- センタートーンの調節(「CENTER TONE」)
- イコライザーの調節(「D EQ」)
- センターチャンネルの定位の調節(「CENTER GAIN」)
- サブウーハーの位相の調節(「SBWFR PHASE」)

操作の手順

設定の途中でしばらく何も操作しないでいると、設定前のソース(音源)表示に戻ります。 途中で設定操作ができなくなったときは、手順1からやり直してください。



本体から

ADJUSTボタンを押す



MÜLTI JOG つまみが項目設定用に働くようになります。

2 MULTI JOGつまみを回して調節する項目を表示させる



回すごとに設定項目が次のように切り換わります。

各設定項目についてはそれぞれの説明をご覧ください(⇒ 34~36 ページ)。

L. R. S.WFR

SUBWFR LVL \longleftrightarrow FRONT L LVL \longleftrightarrow FRONT R LVL \longleftrightarrow SURR R LVL \longleftrightarrow SURR R LVL \longleftrightarrow SURR R LVL \longleftrightarrow PANORAMA \longleftrightarrow D EQ 63Hz \longleftrightarrow D EQ 250Hz \longleftrightarrow D EQ 16kHz \longleftrightarrow CENTER GAIN \longleftrightarrow SBWFR PHASE \longleftrightarrow (始めに戻る)


- スピーカーサイズの設定やサブウーハーの設定を 「NO」にしているときは、「SUBWFR LVL」、 「CENTER LVL」、「SURR L LVL」、「SURR R LVL」は設定できません。
- 「EFFECT」はDAPモード、MONO FILM(→ 40 ページ)の動作中に選べます。
- 「PANORAMA」はPLII MUSIC (→ 40 ページ)の動作中に選べます。
- 「CENTER GAIN」はNEO:6MUSIC(→ 40 ページ)の動作中に選べます。

3 SETボタンを押す



設定項目が選ばれ、設定画面が表示されます。 例:サブウーハーのレベル設定を選んだ場合

4 MULTI JOGつまみを回 して設定を選び、SETボタ ンを押す



設定が本体に記憶されます。



例:サブウーハーのレベル設定で「+1」を選んだ場合

S.WFR E

他の項目を設定する場合には、手順**2~4**を くり返す

音量/音質の調節をする(つづき)

スピーカー出力レベルの調節

接続した各スピーカーの出力レベルを調節します。

FRNT L LVL

FRONT L LVL: 左フロントスピーカーの出力レベルを調節します。

FRONT R LVL: 右フロントスピーカーの出力レベルを調節します。

CENTER LVL : センタースピーカーの出力レベルを調節します。

SURR L LVL : 左サラウンドスピーカーの出力レベルを調節します。

SURR R LVL : 右サラウンドスピーカーの出力レベルを調節します。


S BACK LVL : サラウンドバックスピーカーの出力レベルを調節し

ます。

SUBWFR LVL: サブウーハーの出力レベルを調節します。



SETボタンを押すと、設定画面が表示されます。



[お買い上げ時の設定: O(dB)]

- [-10|から[+10|の範囲で1dB単位で調節できます。
- リスニングポジションで各スピーカーの音を聞きながら、どの スピーカーからも同じ程度の音量で聞こえるように調節します。 テストトーンを聞きながら、リモコンで調節することもできま す(→ 41ページ)。
- 設定された内容はソース(音源)ごとに記憶されます。
- スピーカーサイズの設定で「**NO**」にしているスピーカーは、表示されません。
- ヘッドホンを使用しているときは、左右フロントスピーカーの みを調節できます。
- あらかじめ自動スピーカー設定(→ 24 ページ)を行っている場合は、ここで設定する出力レベルに自動スピーカー設定の内容が置き換えられます(自動スピーカー設定の内容は設定画面には表示されません)。

エフェクトの調節

DAPモード(HALL1/2、LIVE CLUB、DANCE CLUB、PAVILION、THEATER1/2)、MONO FILM(→ *38*ページ)が動作中に、その効果の度合い(エフェクトレベル)を調節することができます。





SETボタンを押すと、設定画面が表示されます。



[お買い上げ時の設定: 3]

- 数字が大きくなると各DAPモードの効果が大きくなります。
- リモコンのサウンドボタンを押してからエフェクトボタンを押しても調節できます(→ 41 ページ)。


パノラマ機能

PLII Music(**→ 40** ページ)が動作中に、音声が回り込んでくるような効果を調節することができます。

PANORAMA



SETボタンを押すと、設定画面が表示されます。



PANORAMA OFF: 通常の音声で再生します。

[お買い上げ時の設定]

PANORAMA ON : 音声が回り込んでくるような効果を強

調します。

低音の強調(バスブースト)

CENTER LVL

SURR L LVL

SURR R LVL

SURR R LVL

PANORAMA

BASS BOOST

INPUT ATT

CENTER TONE

CENTER TONE

フロントスピーカーの低音を強調することができます。

BASS

SET

SETボタンを押すと、設定画面が表示されます。

B.BOOST OFF: 通常の設定値で再生します。

[お買い上げ時の設定]

B.BOOST ON : 低音を4dB増強します。BASS表示が点灯し

ます。

リモコンのサウンドボタンを押してからバスブーストボタンを押しても設定できます(⇒ 22ページ)。

インプットアッテネーター

CENTER LVL \leftrightarrow SURR L LVL \leftrightarrow SURR R LVL \leftrightarrow S BACK LVL \leftrightarrow EFFECT \leftrightarrow PANORAMA \leftrightarrow BASS BOOST \leftrightarrow INPUT ATT \leftrightarrow CENTER TONE \leftrightarrow

アナログ入力時にソース(音源)の信号が大きく、音がひずんでしまうときに使います。

INPUT ATT



SETボタンを押すと、設定画面が表示されます。

ATT表示

「「「「「「「」」」「「」」「「」」「「」」「「」」

ATT NORMAL → ATT ON

ATT NORMAL: 通常はこの状態で使用します。アナログ入力信

号を調節しません。 [お買い上げ時の設定]

 ATT ON
 : 入力信号を調節して音のひずみを軽減します。

 す。ATT表示が点灯します。

センタートーンの調節

S BACK LVL \leftrightarrow EFFECT \leftrightarrow PANORAMA \leftrightarrow BASS BOOST \leftrightarrow INPUT ATT \leftrightarrow CENTER TONE \leftrightarrow D EQ 63Hz \leftrightarrow D EQ 250Hz \leftrightarrow D EQ 1kHz \leftrightarrow

サラウンドモードが動作中に、センタースピーカーの音質を調節 することができます。

CENTER TONE

SET

SETボタンを押すと、設定画面が表示されます。

C. TONE表示(センタートーンが「3」のときは表示されません)

C.TONE

CNT TOME

CNT TONE 1 ← ■ CNT TONE 5

[お買い上げ時の設定: 3]

- 数字が大きくなるとセンタースピーカーの音がよりはっきり聞 こえます。
- センタースピーカーのサイズ設定が「NO」に設定されているときは 調節できません(→ 27ページ)。
- リモコンのセンタートーンボタンを押しても調節できます(→ 41 ページ)。

イコライザーの調節

BASS BOOST \longleftrightarrow INPUT ATT \longleftrightarrow CENTER TONE \longleftrightarrow D EQ 63Hz \longleftrightarrow D EQ 250Hz \longleftrightarrow D EQ 1kHz \longleftrightarrow D EQ 4kHz \longleftrightarrow D EQ 16kHz \longleftrightarrow CENTER GAIN \longleftrightarrow

中心となる周波数帯域のレベルを調節して、よりよい音質でお楽しみいただけます。

• 調節できる周波数:63Hz、250Hz、1kHz、4kHz、16kHz



[お買い上げ時の設定: O]


- 音質を調節すると、「O」以外の値のときに表示窓にEQ表示が 点灯します。
- [-8|から[+8|の範囲で2dB単位で調節できます。
- リモコンのサウンドボタンを押してから、EQ周波数ボタンを押しても調節できます(→ 42ページ)。

音量/音質の調節をする(つづき)

センターチャンネルの定位の調節

D EQ 63Hz \longleftrightarrow D EQ 250Hz \longleftrightarrow D EQ 1kHz \longleftrightarrow D EQ 4kHz \longleftrightarrow D EQ 16kHz \longleftrightarrow CENTER GAIN \longleftrightarrow SBWFR PHASE

DTS Neo:6 Music (**→ 40** ページ)が動作中に、センタースピーカーの定位を調節することができます。



[お買い上げ時の設定: 0.2]


- 「O」から「O.5」の範囲でO.1単位で調節できます。
- 数値が大きくなると、センタースピーカーの音がより中央にまとまって聞こえます。
- センタースピーカーのサイズ設定が「NO」に設定されているときは 調節できません(⇒ 27ページ)。

サブウーハーの位相の調節

D EQ 63Hz \longleftrightarrow D EQ 250Hz \longleftrightarrow D EQ 1kHz \longleftrightarrow D EQ 4kHz \longleftrightarrow D EQ 16kHz \longleftrightarrow CENTER GAIN \longleftrightarrow SBWFR PHASE

サブウーハーの効果が思うように得られないときに、位相を反転させることで効果が得られることがあります。





PHASE NORM(Normal) : 通常はこの状態で使用します。

[お買い上げ時の設定]

まとまって聞こえます。 PAIASE REV.(Reverese) :位相が反転します。


サラウンドを使う


サラウンドとは

映画館は、計算された効果音で臨場感を再現するために、壁に多くのスピーカーを配置し、あらゆる方向から音声が聞こえてくるように設計されています。(図A)

客席を包みこむように多くのスピーカーを配置することによって、音の定位感と躍動感を飛躍的に高めています。

本機は、6つのスピーカーとサブウーハーを使うことで、映画館 そのままの臨場感をご家庭で再現することを可能にしました。 (図B)





音声信号の種類

本機搭載のDSP(デジタル・シグナル・プロセッサー)により、次の各種音声信号でお楽しみいただけます。

本機では、次の入力信号に対してサラウンドを使うことができます。

● アナログ音声信号

本機とアナログ接続したソース(音源)機器からの信号です。

2ch : 本機とアナログ接続したソース(音源)機器からの

信号です。

5.1ch : 本体背面DVR/DVD入力(再生)、DVD MULTI入力 端子からの入力信号です。ソース(音源)として

「DVD MULTI」を選びます。この信号にはサラウンドモードは働きません。

● デジタル音声信号

本機とデジタル接続したソース(音源)機器からの信号です。

リニアPCM : DVD、CD などで使われている2ch 音声信

号です。表示窓のLPCM表示が点灯します。

• Dolby Digital ソフト

:表示窓のDOLBY D表示が点灯します。

Dolby Digital 信号

最も普及したマルチチャンネル信号のひとつで、1chから5.1ch まで対応します。

Dolby Digital EX 信号

5.1ch にサラウンドバックチャンネルを加えた6.1ch 対応の信号です。

DTS ソフト : 表示窓のDTS表示が点灯します。

DTS 信号

DVD、CD、LD など多様なメディアで使用されているマルチチャンネル信号です。1ch から5.1ch まで対応します。Dolbyよりも圧縮率が高く、高音質が特長です。

DTS 96/24 信号

サンプリングレート96kHz/量子化ビット数24bit の高音質5.1chの音声信号です。表示窓の**96/24**表示も点灯します。

DTS-ES Matrix/Discrete 信号

5.1ch にサラウンドバックチャンネルを加えた6.1ch対応の信号です。マトリクス処理をしたMatrix 信号と、マトリクス処理なしのDiscrete信号があります。

MPEG-2 AAC : 衛星デジタル放送で使われている5.1ch
 までの音声信号です。表示窓のAAC表示

が点灯します。

Dual Mono : 左右に異なる音声を持った2ch信号です。

サラウンドモード

● ドルビーデジタル*¹ソフトのサラウンドモード

• **Dolby Digital EX** : Dolby Digital EX信号または4ch以上

のDolby Digital信号向けのモードです。6.1chサラウンド再生が可能です。

• **Dolby Digital** : 2ch以外のDolby Digital信号向けの

モードです。5.1chサラウンド再生が

可能です。

Dolby Pro Logic II Movie/Dolby Pro Logic II Music

:映画ソフトや音楽ソフトに適した2ch音声信号向けのモードです。5.1chサラウンド再生が可能です。表示窓に DI PLI表示が点灯します。

● DTS*2ソフトのサラウンドモード

• DTS-ES Discrete : DTS-ES Discrete信号向けのモードで

す。6.1chサラウンド再生が可能です。

• DTS-ES Matrix : DTS-ES Matrix信号向けのモードで

す。6.1chサラウンド再生が可能です。

*1 ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。 Dolby、ドルビー、Pro Logic及びダブルD記号はドルビーラボラト リーズの商標です。

*2 DTS、DTS-ES、Neo:6、DTS 96/24およびDTS Digital Surround は、デジタル・シアター・システムズ社の商標です。

次ページに続く ▶

サラウンドを使う(つづき)

DTS Surround : 2ch以外のDTSソフト向けのモードです。す。5.1 chサラウンド再生が可能です。

• DTS Neo:6 Cinema/Music

: 2chおよびデジタル4ch以上の信号向 けのモードです。6.1chサラウンド再生 が可能です。映画ソフトや音楽ソフトに 適しています。表示窓に**NEO:6**表示が 点灯します。

● MPEG-2 AAC*のサラウンドモード


AAC
 : AAC信号向けのモードです。5.1chサラウンド再生が可能です(地上デジタルやBSデジタル放送など)。

● DAP(デジタルアコースティックプロセッサー)モード

コンサートホールやライブハウスなどで聞く音は、音源から直接 耳に届く音(直接音)と天井や壁などに反射してから耳に届く音 (初期反射音)、そして、何回も反射を繰り返してから耳に届く音 (残響音)によって構成されています。これらの反射音/残響音は、 リスナーと天井、壁の距離によって様々な遅延時間をもった音と なり、コンサートなどでは、直接音とこれらの反射音/残響音に よって、音場が作り出されています。

本機に搭載されているDAPモードは、これらの反射音や残響音をデジタル信号処理により創り出しコンサートホールやライブハウスなどの臨場感を再現します。表示窓に**DSP**表示が点灯します。

- DAPモードをお楽しみいただくには、フロントスピーカーの 他にサラウンドスピーカーを接続、設定する必要があります。
- DAPモードが動作中は、音響効果の度合い(エフェクトレベル)が調節できます(→ 41 ページ)。



本機では次のDAPモードをお楽しみいただけます。

• **HALL 1/2** : クラシック音楽用コンサートホールの音

響効果を再現します。ホールの形状による音質の違いで[1]と[2]があります。

LIVE CLUB : 小規模のコンサート会場の音響効果を再 現します。

DANCE CLUB : 天井の低いダンス会場の音響効果を再現

します。

PAVILION

:パビリオンなど広い空間の音響効果を再

現します。

• THÉÁTER1/2

:映画館の音響効果を再現します。大きさによる音質の違いで「1」と「2」があります。2ch音声で選んだときは、Dolby Pro Logic IIが動作し、DCI PL II表示が点灯します。

Mono Film

アナログ、Dual Mono、2chデジタル信号向けのサラウンドモードです。左右の音声を選択して聞くことができます。

● オールチャンネルステレオ (ALL CH ST.)

接続・設定されたすべてのスピーカーを使って、より広い範囲でステレオ音声をお楽しみいただけます。センタースピーカーまたはサラウンドバックスピーカーが使えるときは、左右フロントスピーカーの音声をダウンミックスして、モノラル音声にします。表示窓のDSP表示が点灯します。

- オールチャンネルステレオはアナログ2ch音声やリニア PCMデジタル音声信号を再生するときに使うと効果的です。
- オールチャンネルステレオをお楽しみいただくには、フロントスピーカーの他にサラウンドスピーカーを接続、設定する必要があります。

3D PHONICについて

本機では、スピーカー設置数が少ないとき(フロントスピーカーは必要です)でも、設置数に合わせたサラウンドをお楽しみいただけます。本機内蔵の3D PHONIC回路が、フロントスピーカーだけの構成でもサラウンドに近い効果をつくりだします。

• オールチャンネルステレオのときは、3D PHONIC回路は 働きません。

3D PHONIC回路は次の場合に働きます。

- サラウンドスピーカーを使わない設定を選んだ場合
- フロントスピーカーのみを使う設定のときに、ドルビーデ ジタル、DTS、MPEG-2 AAC信号向けのサラウンドモー ドを選んだ場合

3D PHONIC回路が動作中は、表示窓の3D表示が点灯します。

お知らせ

- サラウンドをお使いになるときは、以下の項目をあらかじめ正しく 設定しておいてください。
 - · サブウーハーの設定(**→ 27**ページ)
 - ・スピーカーサイズ設定(**→ 27**ページ)
 - · スピーカーの距離(**→ 28** ページ)

* 米国パテントナンバー

5,848,391; 5,291,557; 5,451,954; 5,357,594; 5,400,433; 5,222,189; 5,752,225; 5,394,473; 5,583,962; 5,274,740; 5,633,981; 5,297,236; 4,914,701; 5.235.671: 07/640.550: 5,579,430: 08/678,666; 98/03037: 97/02875: 97/02874; 98/03036: 5.227.788: 5.285.498: 5.481.614: 08/039,478; 5,592,584; 5.781,888; 08/211,547; 5,703,999; 08/557,046; 08/894.844

サラウンドの使いかた

接続しているスピーカーの数や入力音声信号、スピーカー設定によって選べるサラウンドモードは異なります。

- サラウンドをお楽しみいただくには、フロントスピーカーの 他にサラウンドスピーカーを接続、設定する必要があります。
- ソース(音源)が「DVD MULTI」のときは、サラウンドをお使いになれません。
- マルチチャンネルサラウンドについては、スピーカーの配置数(3ch以上)に関係なく選べますが、すべてのスピーカーを適切に接続、設定しないと、十分な効果を得ることができません。
- サラウンドモードを選んだあとの音量/音質の調節については、**41、42**ページをご覧ください。

オートサラウンドの設定が「ON」のとき、次の信号が入力されると自動的にサラウンドモードを選ぶことができます。詳しくは「オートサラウンドの設定」(→ *31* ページ)をご覧ください。

- マルチチャンネルデジタル音声信号
- Dolby Digital 2ch
- DTS 2ch
- MPEG-2 AAC 2ch
- マトリクス処理された2ch音声信号

サラウンドモードを選ぶ

1 本体のSURROUNDボタンを 押す



MULTI JOG つまみがサラウンドモード設定用に働くようになります。

2 MULTI JOGつまみを回し てサラウンドモードを選ぶ

つまみを回すごとごとにサラウンドモードが切り換わります。 入力音声信号に対応したサラウンドを選ぶことができます。詳しくは、「選択できるサラウンドモード」(**→ 40**ページ)をご覧ください。



- サラウンド使用時にヘッドホンをお使いになると、「**3DHEADPHONE**|モードになります。
- リモコンの**サラウンド**ボタンを押しても選ぶことができます。

各種の設定をする

各サラウンドモードについて音質を調節することができます (→ *33*~*36*ページ)。選んだサラウンドモードにより調節できる設定が異なります。

▋ ★/★の∧D∥Ю┱ギ*ね*ン/転押す


本体のADJUSTボタンを押す



MULTI JOG つまみが項目設定用に働くようになります。

2 MÜLTI JOGつまみを回し て調節する項目を表示させ、 SETボタンを押す

> • MULTI JOGつまみを回すごとに 調節する項目が切り換わります。



• 下記の項目はリモコンでも調節できます。

スピーカー出力レベルの調節

(**→ 41**ページ)

エフェクトの調節

(**→ 41**ページ)

センタートーンの調節

(**→ 41**ページ)

ミッドナイトモードの調節

(**→ 42**ページ)

イコライザーの調節

(**→ 42**ページ)

サラウンドを使う(つづき)

選択できるサラウンドモード

入力信号と選択できるサラウンドモード

モード 入力信号	サラウンドモード			
Dolby Digital EX*1 Dolby Digital (5.1チャンネル)*1	DOLBY D EX、DOLBY D			
DTS-ES Discrete*1 DTS-ES Matrix*1	ES DISCRETE、DTS ES MATRIX、DTS	DAP モード (HALL 1/2、LIVE CLUB		
DTS (5.1チャンネル)*1 DTS 96/24	DTS、DTS NEO:6 DTS、DTS NEO:6	DANCE CLUB、PAVILION THEATER 1/2)		
Dual Mono MPEG-2 AAC	DUAL MONO AAC DUAL MONO			
Dolby Digital (2チャンネル) DTS (2チャンネル)	PLII MOVIE、PLII MUSIC	DAP モード		
リニアPCM アナログ MPEG-2 AAC(2チャンネル)	NEO:6CINEMA、NEO:6 MUSIC	MONO FILM ALL CH ST.		

接続しているスピーカーの数や、入力音声信号、スピーカー設定によって選べるサラウンドモードは異なります。 スピーカーサイズ設定(→ 27ページ)でサラウンドスピーカーを「NO」に設定していると、「ALL CH ST.」は選べません。
*1スピーカーサイズの設定(→ 27ページ)、6.1チャンネルサラウンドの設定(EX/ES)(→ 29、42ページ)によって、選べるサラウンドモードは異なります(上表参照)。

スピーカー設定、EX/ES設定によって選択できるサラウンドモード

入力信号	サラウンドバックスピーカー設定	EX/ES設定	サラウンドモード
Dolby Digital EX	SML/LRG	AUTO/ON	DOLBY D EX*2
	SIVIE/ ENG	OFF	DOLBY D
	NO	AUTO/ON	DOLBY D (バーチャルサラウンドバック)
	NO	OFF	DOLBY D
Dolby Digital	SML/LRG	ON	DOLBY D EX
	SIVIE/ EI 10	AUTO/OFF	DOLBY D
	NO	ON	DOLBY D (バーチャルサラウンドバック)
	NO	AUTO/OFF	DOLBY D
DTS-ES Discrete	SML/LRG	AUTO/ON	ES DISCRETE
	GIVIE/ EI 10	OFF	DTS
	NO	AUTO/ON	DTS (バーチャルサラウンドバック)
	NO	OFF	DTS
DTS-ES Matrix	SML/LRG	AUTO/ON	ES MATRIX
DTS-ES 96/24Matrix	SIVIE/ ENG	OFF	DTS
	NO	AUTO/ON	DTS (バーチャルサラウンドバック)
	NO	OFF	DTS
DTS 96/24	SML/LRG	ON	DTS NEO:6
	SIVIL/LNG	AUTO/OFF	DTS
	NO	ON	DTS (バーチャルサラウンドバック)
	IVO	AUTO/OFF	DTS

バーチャルサラウンドバックについて

本機では、サラウンドバックスピーカーのスピーカーサイズ設定を「NO」に設定している場合でも、サラウンドスピーカーを使ってドルビーデジタルEX信号やDTS-ES信号などのサラウンドバックチャンネル信号を再生できます(バーチャルサラウンドバック)。 表示窓にVIRTUAL SB表示が点灯します。

^{*}ºEX/ES設定を「AUTO」にしている場合でも、ソフトによってはサラウンドモードが「DOLBY D」になることがあります。

音量/音質を調節する


サラウンドモードを選んだあと、音量や音質を調節することができます。ここでは、リモコンで調節できる設定について説明します。 リモコンのモード切換スイッチを「AUDIO/TV/VTR」に合わせてください。本体で操作できる機能については、「音量/音質の調節をする」(→ 33 ~36ページ)をご覧ください。設定の途中でしばらく何も操作しないでいると、設定前のソース(音源)表示に戻ります。 そのときはもう一度操作をやり直してください。


スピーカー出力レベルの調節

接続した各スピーカーの出力レベルを調節します。

1 お好みのソース(音源)を再生してサラウンドを選ぶ


2 テストトーンボタンを押す






- →右フロントスピーカー →右サラウンドスピーカー
- →サラウンドバックスピーカー →左サラウンドスピーカー
- →サブウーハー →始めに戻る
- ヘッドホンを使用しているときはテストトーンは出力 されません。

3 調節するスピーカー の+/ーボタンを押す







- 「-10」から「+10」の範囲で1dB単位で調節できます。
- 設定された内容はソース(音源)ごとに記憶されます。 [お買い上げ時の設定: OdB]

フロント・左/右(+/-)

:フロントスピーカーの出力レベルを調節します。

センター(+/-)

:センタースピーカーの出力レベルを調節します。

サラウンド・左/右(+/-)

:左右のサラウンドスピーカーの出力レベルを調節します。

サラウンドバック(+/-)

:サラウンドバックスピーカーの出力レベルを調節します。

サブウーハー(+/-)

:サブウーハーの出力レベルを調節します。

- テストトーンボタンをもう一度押すとテストトーンが停止し、 もとのソース(音源)表示に戻ります。
- 本体でも調節をすることができます。詳しくは「スピーカー出 カレベルの調節」(→ 34 ページ)をご覧ください。

エフェクトの調節

DAPE—ド(HALL 1/2、LIVE CLUB、 DANCE CLUB、 PAVILION、 THEATER 1/2)、MONO FILM(→ 38ページ)が動作中に、その効果の度合い(エフェクトレベル)を調節することができます。

1 お好みのソース(音源)を再生してサラウンドを選ぶ

サウンドボタンを押してから エフェクトボタンを押して調節 する



エフェクトボタンを押すごとに数字が大きくなります。



[お買い上げ時の設定: 3]

数字が大きくなると各DAPモードの効果が大きくなります。

センタートーンの調節

サラウンドモードの動作中に、センタースピーカーの音質を調節 することができます。

1 お好みのソース(音源)を再生してサラウンドを選ぶ

2 センタートーンボタンを押す

t2/9-1-7

ボタンを押すごとに数字が大きくなります。

C. TONE表示(センタートーンが「3」のときは表示されません)

CNT TONE 1 ---> CNT TONE 5

[お買い上げ時の設定: 3]

- 数字が大きくなるとセンタースピーカーの音がより はっきり聞こえます。
- センタースピーカーのサイズ設定が「NO」に設定されていると きは調節できません(→ 27ページ)。

音量/音質を調節する(つづき)


6.1チャンネルサラウンドの設定

6.1チャンネルサラウンドモードの動作を設定します。

■ お好みのソース(音源)を再生してサラウンドを選ぶ

2 EX/ESボタンを押す





AUTO: ドルビーデジタルEX信号またはDTS-ES信号が 入力されたときは、6.1チャンネルサラウンドで 再生します。5.1チャンネル以下の音声信号が入 力されたときは5.1チャンネルで再生します。

[お買い上げ時の設定]

ON : サラウンドモードで「DOLBY D EX」、「ES DISCRETE」または「ES MATRIX」が動作中に、5.1または6.1チャンネルの音声が入力されると、6.1チャンネルで再生します。

OFF : 6.1 チャンネルサラウンドを使用しません。サラウンドバックスピーカーを使わない5.1 チャンネルサラウンドで再生します。


- スピーカーサイズ設定でサラウンドスピーカーが「NO」のときは「NO SURR SP」と表示され、この設定をすることはできません。
- サラウンドを使用しているときにこの設定を切り換えると、サラウンドモードが切り換わることがあります。
- 設定を「**AUTO**」にしているときに、ドルビーデジタルEX信号を持っているソフトによっては6.1チャンネルサラウンド再生ができない場合があります。

ミッドナイトモードの設定

ダイナミックレンジ(最大音声と最小音声の差)を2段階に調節することができます。音量が小さいときでもバランスよくサラウンドを楽しめます。

• 再生するソース(音源)によって、効果の大きさは異なります。

お好みのソース(音源)を再生してサラウンドを選ぶ







OFF: ダイナミックレンジはそのままで、サラウンドを楽し みたいときに選びます。 [お買い上げ時の設定]

1 : ダイナミックレンジを少し抑えたいときに選びます。

2 : ダイナミックレンジを十分に抑えたいときに選びます(夜間など周囲に迷惑をかけたくないときに選びます)。

イコライザーの調節


中心となる周波数帯域のレベルを調節して、よりよい音質でお楽しみいただけます。

調節できる周波数:63Hz、250Hz、1kHz、4kHz、16kHz

サウンドボタンを押してからEQ 周波数ボタンを押して、調節した い周波数を表示させる



EQ周波数ボタンを押すごとに、表示が次のように変わります。





2 EQレベル◆または◆ボタンを押す



◆を押すとレベルが大きく、
を押すとレベルが小さくなります。



EQ表示




- 音質を調節すると、「O」以外の値のときに表示窓にEQ 表示が点灯します。
- 「-8」から「+8」の範囲で2dB単位で調節できます。

AVコンピュリンク・リモートコントロールシステム

接続が終わるまで、電源プラグをコンセントに差し込まないでください。

ビクター製の各機器を別売りの接続コード(CN-120Aなど)を使って、各ビデオ機器のAVコンピュリンク端子どうしを接続します。 すべての機器を橋渡しするように接続します。順番に決まりはありません。接続したビデオ機器の取扱説明書も併せてご覧ください。



DVDレコーダー/プレーヤーの自動再生

DVDレコーダー/プレーヤーを再生するだけで、本機の電源が自動的に「 λ 」になり、ソース(音源)として「 Δ D」または「 Δ D MULTIIが選ばれます。

音声出力の設定ができるDVDレコーダー/プレーヤーでは、 2チャンネル再生に設定されているときは「**DVD**」が選ばれます。 5.1チャンネルのアナログマルチチャンネル再生に設定されているときは「**DVD MULT**IIが選ばれます。

• テレビの電源も自動的に「**入**」になり、テレビの入力が適切なビデオ入力に切り換わります。

テレビの自動入力切り換え

本機のソース(音源)を「**DVD**」にすると、テレビの入力が自動的に切り換わります。

- S映像入力端子に接続しているときは「**ビデオ1**」に切り換わります。
- 映像入力端子に接続しているときは「ビデオ2」に切り換わります。(ただし、「ビデオ2」にBSチューナー入力が接続されているときは「ビデオ3」に切り換わります。詳しくはお使いのテレビの取扱説明書をご覧ください。)
- D4映像入力端子またはコンポーネント映像入力端子に接続しているときは「ビデオ3」に切り換わります(テレビ側が対応している場合)。

自動電源「入」↔「切」

モニター出力端子やVTR入力端子に接続されているテレビやビデオデッキの電源が、本機の電源と連動して「入」→「切」します。

本機の電源を「入」にすると:

- 前回選択していたソース(音源)が「DVD」のときは、DVD入力 端子に接続されているDVDレコーダー/プレーヤーとテレビ の電源も自動的に「入りになります。
- 前回選択していたソース(音源)が「VTR」のときは、ビデオデッキとテレビの電源も自動的に「入」になります。
- 前回選択していたソース(音源)が「DBS」または「TV」のときは、テレビの電源のみが自動的に「入」になります。

本機の電源を「切」にすると:

DVDレコーダー/プレーヤー、ビデオデッキ、テレビの電源が 自動的に「**切**」になります。

お知らせ

- ビデオデッキで録画中に本機の電源を「切」にしても、ビデオデッキの電源は「切」にならず録画し続けます。
- AVコンピュリンクを正しく動作させるためには、本機の映像出力の 設定を行う必要があります。本機とテレビの接続に合わせて、正しく 設定してください。
- AVコンピュリンクII対応以前の製品をお使いの場合、正しく動作しない場合があります。

リモコンでビクター製の機器を操作する

本機のリモコンでビクター製のテレビやビデオ機器を操作することができます。

リモコンで操作する前に・・・

- 日本ビクター製のビデオデッキには、「A」、「B」2種類のリモコンコードがあります。本機のリモコンを使ってお手持ちのビクター製ビデオデッキを操作する場合は、VTR入力(再生)端子に接続したビデオデッキのリモコンコードを「A」にしておく必要があります。
- 日本ビクター製のDVDレコーダーには、4種類のリモコンコードがあります。本機のリモコンを使ってお手持ちのビクター製DVDレコーダーを操作する場合は、DVDレコーダーのリモコンモードをお買いあげ時の設定に合わせてください。
- 接続した機器の操作については、機器に付属の取扱説明書も併せてご覧ください。
- リモコンは、お使いになる機器のリモコン受光部に向けて操作してください。
- 本体のSOURCE SELECTOR/MULTI JOGつまみでソース(音源)を選んだときは、リモコンで操作できないことがあります。 必ずリモコンのソース(音源)機器選択ボタンを使って選んでください。

DVDレコーダー/プレーヤー

リモコンのモード切換スイッチをDVDレコーダーのときは「**DVR**」に、DVDプレーヤーのときは「**DVD**」に合わせます。

DVR/DVD O/I: DVDレコーダー/プレーヤーの電源を

「**入」⇔「切**」します。

► : 再生を始めます。

■ : 再生(または録画)を停止します。■ : 再生(または録画)を一時停止します。

もう一度再生(または録画)を始めるときは

▶ボタンを押します。

ます。

▶▶ : 次のチャプターの頭へスキップします。

✓< : チャプターを後へ戻します。▶► : チャプターを先へ進めます

カーソル(▲、▼、▶、◄)、決定

:メニュー操作をします。

トップメニュー、メニュー

: DVDソフトのメニューを表示させます。

画面表示 :メニューバーを表示させます。

●DVDレコーダー/プレーヤー操作用ボタン

設定: 初期設定メニューを表示させます。

します。

音声 : 音声の設定を選ぶメニューを表示させます。 **字幕** : 字幕の設定を選ぶメニューを表示させます。 **アングル** : アングルの設定を選ぶメニューを表示させます。

リターン:前のメニュー画面に戻ります。

●DVDプレーヤー操作用ボタン

 $1\sim10,0,+10$: チャプターまたはトラックを選びます。

●DVDレコーダー操作用ボタン

チャンネル(+/-)

: チャンネルを変更します。

録音ポーズ : 録画を一時停止します。

再び録画を始めるときは、もう一度**録音ポーズ**

ボタンを押します。

DVD/HDD: DVD/HDDレコーダーを切り換えます(HDD搭

載機種のみ)。

: 再生中に30秒後の画面にスキップします。

録画モード :録画速度を設定します。

 $1\sim9$ 、0 : チャプターまたはトラックを選びます。

DVDレコーダー/プレーヤーによってはこれらの機能がお使いになれない場合があります。その場合にはDVDレコーダー/プレーヤーに付属のリモコンをお使いください。

テレビ

リモコンのモード切換スイッチを「AUDIO/TV/VTR」に合わせます。

TV Ů/I : テレビの電源を[**入**]↔[切]します。

テレビ音量(+/-) : 音量を調節します。

テレビ/ビデオ : テレビの入力を切り換えます。

TVボタンを押したあとで、次の操作ができます。
チャンネル(+/-) : チャンネルを変更します。
1~12 : 受信チャンネルを選びます。
デジタルテレビは本機のリモコンでは操作できません。

ビデオデッキ

リモコンのモード切換スイッチを「AUDIO/TV/VTR」に合わせます。

VTR め/! : ビデオデッキの電源を「入」↔「切」します。

VTRボタンを押したあとで、次の操作ができます。

■ : 再生(または録画・早送り・早戻し)を停止します。

■ : 再生を一時停止します。

もう一度再生を始めるときは、▶ボタンを押し

ます。

チャンネル(+/-)

: ビデオデッキのチャンネルを変更します。

1~9、0 : ビデオデッキのチューナーの受信チャンネルを

選びます。

録音ポーズ :録画を一時停止します。

再び録画を始めるときは、もう一度録音ポーズ

ボタンを押します。

ご注意

 DVDレコーダー/プレーヤーを操作したあとは、リモコンのモード 切換スイッチを「AUDIO/TV/VTR」に戻しておいてください。戻さ ないと本機が操作できないことがあります。

リモコンで他メーカーの機器を操作する

本機のリモコンで他メーカーのテレビやビデオ機器を操作することができます。

本機のリモコンで他メーカーのテレビやビデオ機器を操作するときは、それぞれのメーカーに対応したコードを設定する必要があります。

• 接続した機器の操作については、お使いの機器の取扱説明書も併せてご覧ください。

ご注意

• リモコンの乾電池を交換したときは、もう一度メーカーコードを設定してください。

テレビ

リモコンのモード切換スイッチを「AUDIO/TV/VTR」に合わせます。

1. TV かボタンを押したまま・・・

TVボタンを押したあと、数字ボタン(1~9、0)を使ってメーカーコード番号(2ケタ)を入力する

各メーカーのコード番号は下記の「メーカーコード番号一覧(テレビ)」をご覧ください。

例: お使いのテレビが松下製(23)のとき

[™]**→** ② **→** ③と押す

- 2. TV 心/ボタンを離す
- 3. TV かボタンを押して設定を確認する

テレビの電源を「入」→「切」できたら正しく設定されています。 正しく動かない場合は、同じメーカーの別のコード番号を使っても う一度設定します。

• デジタルテレビは、本機のリモコンでは操作できません。

テレビを操作するボタン

TV Ø/I : テレビの電源を「入」→「切」します。 テレビ音量(+/-) : テレビの音量を調節します。 テレビ/ビデオ : テレビの入力を切り換えます。 TVボタンを押したあとで、次の操作ができます。

チャンネル(+/-):テレビの受信チャンネルを変更します。 **1~12**:テレビの受信チャンネルを選びます。

●メーカーコード番号一覧(テレビ)

メーカー名	メーカーコード番号
日本ビクター	01, 02, 03
アイワ	28、29
NEC	15
コルティナ	31、32、33、34
サンヨー	04、05、06
シャープ	07、08
ソニー	11, 12, 13
東芝	14
パイオニア	16
日立	17、18
フィリップス	30
富士通ゼネラル	09、10
フナイ	19、20、21、22
松下	23、24、25、26
三菱	27

[お買いあげ時の設定:01]

ビデオデッキ

リモコンのモード切換スイッチを「AUDIO/TV/VTR」に合わせます。

1. VTR かボタンを押したまま・・・

VTRボタンを押したあと、数字ボタン(1~9、0)を使ってメーカーコード番号(2ケタ)を入力する

各メーカーのコード番号は下記の「メーカーコード番号一覧(ビデオデッキ)」をご覧ください。

例: お使いのビデオデッキが松下製(24)のとき

VTR → ② → ④と押す

- 2. VTR かボタンを離す
- 3. VTR UIボタンを押して設定を確認する

ビデオデッキの電源を「入」→「切」できたら正しく設定されています。 正しく動かない場合は、同じメーカーの別のコード番号を使って もう一度設定します。

ビデオデッキを操作するボタン

VTR ヴ/ : ビデオデッキの電源を「入」 → 「切」 します。 **VTR**ボタンを押したあとで、次の操作ができます。

▶ : 再生を始めます。

■ : 再生(または録画・早送り・早戻し)を停止します。

■ : 再生を一時停止します。

もう一度再生を始めるときは▶ボタンを押します。

→→ : テープを巻き戻します。→→ : テープを早送りします。

チャンネル(+/-)

:チャンネルを変更します。

●メーカーコード番号一覧(ビデオデッキ)

メーカー名	メーカーコード番号
日本ビクター	01、02、03
アイワ	30、31、32、33、34
NEC	16、17、18、19
コルティナ	36
サンヨー	04、05、06、07
シャープ	08, 09
ソニー	11, 12, 13
東芝	14、15
パイオニア	20
日立	21、22
フィリップス	35
富士通ゼネラル	10
フナイ	23
松下	24、25、26、27
三菱	28、29

[お買いあげ時の設定:01]

リモコンで他メーカーの機器を操作する(つづき)

DVDプレーヤー

リモコンのモード切換スイッチを「DVD」に合わせます。

1. DVR/DVD かボタンを押したまま・・・

DVR/DVDボタンを押したあと、数字ボタン(1~9、 0)を使ってメーカーコード番号(2ケタ)を入力する

各メーカーのコード番号は下記の「メーカーコード番号一覧(DVD

プレーヤー)」をご覧ください。

例: お使いのDVDプレーヤーが松下製(06)のとき

[™] → ① → ⑤と押す

2. DVR/DVD のボタンボタンを離す

3. DVR/DVD かボタンを押して設定を確認する

DVDプレーヤーの電源を「**入」→「切**」できたら正しく設定されています。

正しく動かない場合は、同じメーカーの別のコード番号を使ってもう一度設定します。

DVDプレーヤーを操作するボタン

DVR/DVD &/I

: DVDプレーヤーの電源を「**入」 ↔ 「切**」します。

DVR/DVDボタンを押したあとで、次の操作ができます。

▶ : 再生を始めます。■ : 再生を停止します。

■ : 再生を一時停止します。

もう一度再生を始めるときは▶ボタンを押し

ます。

◀◀ : 前または選択中のチャプターの頭へスキップ

します。

▶► : 次のチャプターの頭へスキップします。メニュー : DVDソフトのメニューを表示させます。

カーソル(▲、▼、▶、◄)、決定

:メニュー操作をします。

1~9、0:チャプターまたはトラックを選びます。

●メーカーコード番号一覧(DVDプレーヤー)

メーカー名	メーカーコード番号
日本ビクター	01
オンキョー	10, 11
ケンウッド	08
サムスン	12
ソニー	02
東芝	03
パイオニア	04
日立	14
フィリップス	15
松下	06
三菱	09
ヤマハ	13

[お買いあげ時の設定:01]

ご注意

DVDプレーヤーを操作したあとは、リモコンのモード切換スイッチを「AUDIO/TV/VTR」に戻しておいてください。戻さないと本機が操作できないことがあります。

故障かな?と思う前に

故障かな?と思うまえに、修理に出す前に以下の点検をしてください。下記の項目に当てはまらないときは、本機以外の原因も考えられます。接続している機器なども併せてお調べください。なお、下記の項目をチェックしても直らないときは、「保証とアフターサービス」(→ 48 ページ)をお読みの上、修理を依頼してください。

電源について

症状	原因	処 置
電源が入らない。	電源コードがコンセントから抜けている。	電源プラグをしっかりと差し込む。
再生中に電源が「切」になる。	おやすみタイマーが設定されている。	おやすみタイマーを解除する。(→ 20 ページ)
電源「 入 」時にスタンバイランプが 点灯し、すぐ電源が「 切 」になる。	大音量のために本機に過負荷がかかっている。	1. 再生中のソース(音源)機器を止める。 2. 本機の電源を入れて音量を調節する。
	スピーカーコードがショート(短絡)したため に本機に過負荷がかかっている。	電源コードを抜き、スピーカーの接続を確認 する。スピーカーコードがショート(短絡)し ていないときは販売店に問い合わせる。
	本機に異常な電圧がかかっている。	操作する前に電源コードを抜いて販売店 に問い合わせる。

リモコン操作について

症状	原因	処 置		
リモコンが正しく操作できない。	リモコンが正しく設定されていない。	ソース(音源)機器選択ボタンまたはサウンドボタンを押す。		
リモコンが働かない。	本機から離れすぎているか、本機のほうに向 けていない。障害物がある。	リモコン受光部に向けて約5m以内で障害 物を避けて送信する。(→ 17 ページ)		
	電池が消耗している。	電池を交換する。(→ 17 ページ)		
	電池の極性(⊕、⊖)が違う。	電池を正しく入れ直す。(→ 17 ページ)		
	リモコン受光部に直射日光が当たっている。	直射日光をさえぎる。		
	モード切換スイッチの位置を操作する機器に 合わせていない。	モード切換スイッチを正しい位置に合わせる。		
テレビまたはビデオ機器が操作 できない。	入力したメーカーコード番号が間違っている。	正しいメーカーコード番号を入力する。 (→ 45、46 ページ)		
	ソース(音源)機器選択ボタンを押していない。	操作したい機器のソース(音源)機器選択 ボタンを押してから、操作する。		
	モード切換スイッチが正しく設定されていない。	モード切換スイッチを正しく設定する。(➡ 44 ページ)		

音声について

症状	原因	処 置
音が出ない。	スピーカーコードを正しく接続していない。	電源プラグを抜いてから正しく接続する。 (→ 11 ページ)
	オーディオコードを正しく接続していない。	電源プラグを抜いてから正しく接続する。 (→ 12、14~16 ページ)
	間違ったソース(音源)が選ばれている。	正しいソース(音源)を選ぶ。
	消音機能が働いている。	消音ボタンを押して消音機能を解除する。 (→ 20 ページ)
	アナログ/デジタル音声入力が正しく選ばれていない。	正しいモードを選ぶ。(→ 21 ページ)
	TVダイレクトが働いている	TVダイレクトを解除する。(→ 22 ページ)
サラウンドモードを選ぶことが できない。	ソース(音源)が「DVD MULTI」に設定されて いる。	ソース(音源)を「DVD MULTI」以外に切 り換える。
片方のスピーカーからしか音が出ない。	スピーカーコードを正しく接続していない。	接続を確認する。

映像について

症状	原因	処 置
映像が出ない。	ビデオコードを正しく接続していない。 正しく接続する。(→ 13 ~ 16 ペ-	
	間違ったソース(音源)が選ばれている。	正しいソース(音源)を選ぶ。
	テレビの入力選択が間違っている。	正しい入力を選ぶ。
	ソース(音源)機器の映像接続とテレビの映像接続の端子が違う。	ソース(音源)機器とテレビの映像接続の端子を合わせる。

保証とアフターサービス

保証書 (別添)

保証書は、お買い上げの販売店よりお受け取りください。「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、記載内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

- 保証期間 -

お買い上げの日から1年間

補修用性能部品の最低保有期間

この機器の補修用性能部品の

最低保有期間は、製造打切り後8年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理に関するご相談やご不明な点は

修理に関するご相談やご不明な点は、お買い上げの販売店にご相談ください。

修理を依頼されるときは

出張修理

47ページの「故障かな?と思う前に」に従ってお調べください。それでもなお異常のあるときは、使用を中止し、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。このとき不具合の発生したディスクも一緒にご用意ください。

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書 の規定に従って販売店が修理させていただきます。

ご連絡していただきたい内容

品		名	AUDIO/VIDEO コントロールアンプ
型		名	AX-F10
お買	買い上	げ日	年 月 日
故	障の	状 況	できるだけ具体的に
ご	住	所	付近の目印等も併せてお知らせください
お	名	前	
電	話	番号	
訪問	引ご希	望日	

便利メモ	お買い上げ店名				
		23 ()	-	

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、お客様のご要望に より有料で修理させていただきます。

修理料金の仕組み

故障した製品を正常に修復するための料金です。 技術料 技術者の人件費、測定機器等設備費、故障診断、修理 および部品交換、調整、点検にかかる費用です。

+

部品代 修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯 する部材等を含む場合もあります。

+

出張料 製品のある場所へ技術者を派遣するための費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

■ この製品の製造時期は本体の背面に表示されております。

お願い

• 本機の故障または不具合等によりディスクの再生などにおいて、利用の機会を逸したため発生した損害等の補償については、ご容赦ください。

ビクターサービス窓口案内(ビクターサービスエンジニアリング株式会社)

ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店へご相談ください

ご転居等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

都這	道府 !名	窓口	1名	TEL	所 在 地
				北海	
		札	晃 S.C.	(011) 898-1180	
			II S.C.		
463	三. 苦	北月	見S.S.	(0157) 25-8557	
16%	声道	釧路	各 S.S.	(0154) 24-0797	釧路市松浦町3番3号
			SS.	(0155) 24-4493	
		函館	官S.S.	(0138)52-5324	
		·		東	北
青	森		ŞS.C. ≡S.S.	(017) 723-2261 (0178) 44-4521	1
	<i>ተ</i> ጥ		ij S.S.	(0172) 28-0165	
			到 S.C.	(019) 637-0121	盛岡市津志田9地割24-1
岩	手	水流	R S.S.	(0197) 22-2773	水沢市天文台通り3-12
			∄S.C.	(018) 824-3189	
秋	田		官S.S.	(0186) 43-0980	
			∮ S.S.		
宮	城	仙台	S.C.	(022) 287-0151	仙台市若林区六丁の目西町7-13
ıı.	т<	山 尹	杉 S.C.	(023) 642-0279	山形市松山3-12-18
山	形	酒E	∄ S.S.	(0234) 26-7145	酒田市亀ヶ崎6-6-1
			LIS.C.	(024) 952-6331	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
福	島	いわる	₹ S.S.	(0246) 27-7991	いわき市内郷御台境町鶴巻6-1
				88 + 8	/
		<u>-</u>	£ 0.0	関東・甲	
群	馬	前	喬 S.C.	(027) 255-5921	前橋市大渡町1-10-1 日本ビクター(株)前橋工場第二棟1F
栃	木	宇都高	₹SC	(028) 638-1639	
11/1	*1*		= S.C.	(029) 246-1560	
茨	城				日本ビクター(株)水戸工場技術棟1F
				(029)821-8756	土浦市富士崎 1-10-1
				別のご相談窓口	注南土火水東0.10.07
				(03)5803-2888 、補修用部品】の	
干	葉			(043) 246-2588	
		'柏 ̄	S.C.		
				(047) 353-6189	
		【出張何	を理専門	】のご相談窓口	
				(03) 5803-2888	
				E、補修用部品】の (02) E684 82E4	
				(03) 5684-8254	
東	京			(03) 3231-2120	
/ (<i>7</i> 3.			(03) 3727-9385	
				(0426) 46-6914	
		【業務用	用機器専	門】のご相談窓口	
		CSセン		(03) 3874-5231	台東区根岸5-4-3
				引】のご相談窓口 「(03) 5903 3999	
埼	玉			(U3) 58U3-2886 、補修用部品】の	浦安市当代島2-13-27 浦安市当代島2-13-27
ᄱ			すらし 名S.C.	(048) 654-5241	
			3 S.S.	(048) 553-5105	
		【出張何	多理専門	】のご相談窓口	
					浦安市当代島2-13-27
				E、補修用部品】の │(045)651-0403	
神系	川系		兵 S.C. 奇 S.C.	' '	1200 111 1
			同 S.C. 冢 S.C.	(044) 975-1879	
		中		(0403)30-2100	
			兵 T.C.	(046) 234-4500	
Щ	梨	甲序	₹ S.S.	(055) 237-4016	甲府市湯田2-11-5
			舄 S.C.		
新	澙		到S.S.	(0258) 24-8391	
			<u>或 S.S.</u> 野 S.C.	(025) 545-1734	
長	野		⋾ S.C. \$ S.S.	(0263) 25-9165	
		, 124 **		<u>東</u>	海
		静	到 S.C.	(054) 282-4141	静岡市中田本町62-31 中田ビル1階
静	岡		II S.S.	(054) 202-4141	1
前 间			公SS	(053) 421-3441	
		名古月			
愛	知		可S.C.	(0564) 51-5931	
		三	可S.C. 喬S.S.	(0532) 64-0815	豊橋市多米東町 1-1-1
愛岐	知阜	三 ; 豊 t 岐 ⁵	可 S.C. 喬 S.S. 章 S.S.	(0532) 64-0815 (058) 274-1947	豊橋市多米東町 1 - 1 - 1 岐阜市宇佐南3 - 1 - 28
		三 ; 豊 t 岐 ⁵	可S.C. 喬S.S.	(0532) 64-0815	豊橋市多米東町 1-1-1 岐阜市宇佐南3-1-28 四日市市堀木2-15-2

名	窓	口名	TE	L_	所	在	地
北陸							
山	富	山 S.C.	(076) 425-	2397	富山市二口町四	丁目 1-3	3
Ш	金	沢 S.C.	(076) 269-	4821	金沢市新保本四	丁目65-	·17
井	福	# S.S.	(0776) 53-	6916	福井市西開発3-	211	
福							
賀	滋	賀 S.S.	(077) 582-	5812	守山市浮気町26	38	
	【出引	長修理専門	】のご相談窓	<u></u>			
蚁	大	阪 S.C.	(06) 6304-	5731	大阪市淀川区田	1112-4-2	18
ВÞ	【お}						
							町31-1
	福知	ДЩ S.S.	(0773) 22-	8664	福知山市厚東町	145-2	
部	filia	E WTO == DE	1 A 7 +11=4/2	-			
					+佐=治川区田	1110 4 0	10
良						1112-4-2	.0
						3_1 ∩薛	オビル.1m
阪						O-10/98	4にルロ
					大阪市淀川区田	1112-4-2	18
						1112-4-2	!8
	堺	S.C.	(072) 254-	2881			
	【業						
	メンテナ	ンスセンター	(06) 6304-	6715	大阪市淀川区田	1112-4-2	.8
el l					和歌山市太田43	30 - 8	
щ					田辺市湊1581	-12	
						1112-4-2	!8
部						1,20,0	1.0
=							-16
	鬼	始 5.5.	(0/92)34-	3833	架路 印中地角町	1 1-1	
ПЬ			中		玉		
ılı	田	ILS C	(086) 243	1566	岡山市西古松西	TR-23	
島							
	山	□ S.C.					8
	徳	山 S.S.	(0834) 27-	1331	周南市野上町2-	35	
	下	関 S.S	(0832)51-	1040	下関市熊野町2-	14-23	
坦	山陰ビク	ター販売(株)					
тх	松	江 S.C.	(0852)31-	8900	松江市学園1-16	6-39	
Ħ⊽							_
700	鳥	取 S.S.	(0857) 23-	2151	鳥取市千代水17	月22-	1
四国							
<u>Ш</u>	高						
					徳島市沖浜2-3	7	
知			, ,				
媛			l :	1			40
	<u> </u>	µை Э.Э.				T'4U / - '	+0
畄							
賀							
	長	崎 S.C.	(095) 862-		長崎市城山町9-		10-16
崎		- 崎 S.C. 世保 S.S.	(0956) 33-		佐世保市木風町		D
分	大	分 S.C.			大分市西大道3-		_
			(096) 353-		熊本市近見町8-		
	熊	本らし					
本	熊宮	<u>本S.C.</u> 崎S.S.	(0985) 24-				
	熊宮 延	崎 S.S.	(0985) 24-	5401	宮崎市霧島町3- 延岡市惣領町24	59	
本	宮延			5401 7077	宮崎市霧島町3-	59 1-3	
	川井 賀都 都部 良 阪 山 庫部 庫部 山 島 口 根 取 川島知媛 岡	川井 質 都部 良 阪 山庫部庫部 山島 口根取 川島知媛 金福 滋出がって、大「大「大」「大」「本」 一個広山 雌松峰 高徳松 福北 本 本 本 本	川 金 八			金	金 沢 S.C. (076) 269-4821 金沢市新保本四丁目65-7 福 井 S.S. (0776) 53-6916 福井市西開発3-211 近

所在地、電話番号が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

●略号について S.C.はサービスセンターの略称です。 S.S.はサービスステーションの略称です。 T.C.はテクニカルセンターの略称です。 映像入力端子 入力感度 / インピーダンス

映像(コンポジット) DVR/DVD、VTR、DBS : 1.0V(p-p)/75Ω、同期負

S映像 DVR/DVD、VTR、DBS

Y入力C入力1.0V(p-p)/75Ω、同期負C入力0.286 V(p-p)/75Ω

D4映像 DVR/DVD、VTR、DBS

Y出力 : 1.0V(p-p)/75Ω

P_B/C_B, P_R/C_B出力 : 0.7V(p-p)/75Ω

映像出力端子 出力レベル / インピーダンス

映像(コンポジット) DVR、VTR、モニター : 1.0V(p-p)/75Ω、同期負

S映像 DVR、VTR、モニターY出力 : 1.0V(p-p)/75Ω、同期負

C出力 : 0.286V(p-p)/75Ω

D4映像 モニター Y出力 : 1.0V(p-p)/75Ω

P_B/C_B,P_R/C_R出力 : 0.7V(p-p)/75Ω

実用最大出力(JEITA) フロント 100W+100W (6Ω)

センター 100W (6Ω)

サラウンド 100W+100W (6Ω)

サラウンドバック 100W (6Ω)

音声入力端子 入力感度 / インピーダンス

アナログ入力 DVR/DVD、VTR、DBS、TV、DVD MULTI: 330mV/47kΩ **デジタル入力** 同軸デジタル1 (DVR/DVD) : 0.5V(p-p)/75Ω

光デジタル2(DBS)/3(VTR)/4(TV): $-21dBm \sim -15dBm$

(サンプリング周波数 32kHz、44.1kHz、48kHzに対応)

音声出力端子

アナログ出力 DVR、VTR、モニター

サブウーハー

ヘッドホン(ø3.5)

デジタル出力 PCM/STREAM(光) : $-21dBm \sim -15dBm$

その他の端子 AVコンピュリンク-**Ⅲ** (×2)

 S/N比
 DVD MULTI
 : 87dB ('66lHF)

 周波数特性
 DVR、TV、DBS、VTR、DVD(MULTI)
 : 20Hz~20kHz (±1dB)

その他

スリープタイマー 10、20、30、40、50、60、70、80、90分

電源AC 100V、50Hz/60Hz共用消費電力電源「入」時110W電源「切(待機)」時1W

最大外形寸法(幅×高さ×奥行) 435mm×70mm×329.5mm

質量 約6.3kg

• JEITAは電子情報技術産業協会規格に定められた測定方法による数値です。

• 付属品については2ページをご覧ください。

用語索引

ア行	八行
アナログ / デジタル入力 18、21 アナログ接続 12 アナログマルチチャンネル 43 イコライザー 35、42 インプットアッテネーター 35 エフェクト 34、41	バーチャルサラウンドバック29、40バスブースト22、35パノラマ機能34光デジタルケーブル14~17ヘッドホン19
オーディオポジション 21 オートサラウンド 32 オールチャンネルステレオ 38 おやすみタイマー 20	マ行 マルチチャンネルサラウンド
カ行	メーカーコード番号
クロスオーバー周波数	ラ行
サ行	リスニングポジション
サブウーハー	アルファベット 3Dヘッドホン
消音	D4映像端子 8. 13~16 DAP 38 Dolby Digital 37 Dolby Digital EX 37 DSP 37
センタートーン	DTS 37 DTS 96/24 37 DTS-ES 37
ダイナミックレンジ 31、42 ダウンミックス 19、38 ディマー 20 デジタル接続 12 デジタル入力信号フォーマット 21 テストトーン 41	DVD MULTI 12 EFFECT 34, 41 EQ 35, 42 INPUT ATT 35 LFE(低域効果音) 9, 11, 29, 31 Mono Film 38 MPEG-2 AAC 37, 38 Neo:6 38
デュアルモノ	PANORAMA

別売りのオプション品

• **オーディオコード** : CN-510E(ピンプラグ×2~ピンプラグ×4)

(1m)

:CN-168G(ピンプラグ×2~ピンプラグ×4)

(1.5m)

• **DVD用オーディオコード** : CN-D210E(ピンプラグ×6~ピンプラグ×6)

(1m)

・ ビデオコード : VX-110E (1m)・ Sビデオコード : VC-S110E(1m)

• **D端子コード** : VX-DS110(Dプラグ~Dプラグ)(1m)

: VX-DS210(Dプラグ~ピンプラグ×3)(1m)

・ 同軸デジタルコード : CN-D110E(1m)・ 光デジタルケーブル : XN-110SA(1m)・ 接続コード : CN-120A(1.5m)

別売りのオプション品は、お買い上げの販売店でお求めください。 (品番は変更されることがあります)

ご相談や修理は

ビクター製品についてのご相談や修理のご依頼は、 お買い上げの販売店にご相談ください。

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記の相談窓口にご相談ください。

 ビクターサービスエンジニアリング株式会社
 お客様ご相談センター

 0120-2828-17

49ページの「ビクターサービス窓口案内」 をご覧ください。

修理などのアフターサービスに関するご相談

携帯電話・PHS・FAXなどからのご利用は

東京 公(03) 5684-9311 FAX(03) 5684-9317

お買い物相談や製品についての全般的なご相談

〒113-0033 東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル

ビクターインターネットホームページアドレス http://www.jvc-victor.co.jp/

日本ビクター株式会社

AV&マルチメディアカンパニー

〒221-8528 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12